

# Ръководство на потребителя за Dell Inspiron 5401

## I. Подготовка за работа:

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона (фиг. 1).
2. Завършете конфигурирането на операционната система.



фиг. 1

### За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Забележка:** Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu - Recommended

#### My Dell



Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



#### SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



#### Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични).

За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



#### Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## II. Хардуерни компоненти:

### Изглед отдясно:

#### 1. Слот за microSD карта

Разчита и записва върху microSD карти. Този компютър поддържа следните SD карти:

- microSecure Digital (mSD)
- microSecure Digital High Capacity (mSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

#### 2. USB 3.2 Gen 1 порт

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.



### 3. Порт за слушалки

Свържете слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.

#### Изглед отляво:

#### 1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

#### 2. Светлинен индикатор за състояние на захранването и батерията

Показва статуса на захранването и заряда на батерията.

Свети в бял цвят постоянно – Захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.

Свети в червен цвят постоянно – Батерията е изтощена.

Не свети – Батерията е изцяло заредена.

**Бележка:** При определени модели този светлинен индикатор служи и за системна диагностика. За повече информация вижте раздела Troubleshooting („Отстраняване на неизправности“) в Service Manual („Ръководството за обслужване на вашия продукт“).

#### 3. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

#### 4. USB 3.2 Gen 1 порт

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

#### 5. USB 3.2 Gen 1 (Type-C) порт с Power Delivery/DisplayPort

За свързване на външни устройства за съхранение на данни, външни дисплеи или принтери.

Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройствата.

Осигурява до 7.5 W мощност, която позволява по-бързо зареждане.

**Бележка:** Адаптерът от Dell USB-C към USB-A 3.0 идва в комплект с този компютър.

Използвайте този адаптер, за да свържете USB 3.0 аксесоари към USB (Type-C) портовете на вашия компютър.

**Бележка:** За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер (трябва да си го закупите отделно).



#### Изглед отгоре:

#### 1. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

#### 2. Ляв клик

Натиснете за ляв клик.

#### 3. Десен клик

Натиснете за десен клик.

#### 4. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“

– Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.

– Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

– Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.

– Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

#### Бележка:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте **Me and My Dell** на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)



#### Изглед на дисплей:

#### 1. Ляв микрофон

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

#### 2. Камера

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да



провеждате видео чатове.

### 3. Светлинен индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

### 4. Десен микрофон

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

#### Изглед отдолу:

#### 1. Ляв високоговорител

#### 2. Етикет със сервизна информация

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

#### 3. Десен високоговорител



### III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция) <b>Бележка:</b> Моделите клавиатури при които липсва тази опция нямат иконата за светлина върху бутон F5.
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (или Fn+F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn+F11)	Начална страница.
F12 (или Fn+F12)	Последна страница.
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + insert	Вкл./Изкл. на безжичната връзка.
Fn + клавиш за интервал	Емотикона.
Fn + T	Вкл./Изкл. на режим на работа Ultra Performance.
Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.

### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).