



LCD-Термо-/ Хидрометър »ТН-200«

LCD Термо-/ Хидрометър
00087682



Инструкции за работа

Възможности:

- Диапазон на измерване на температурата: 0 - 50°C | 32°F - 122°F
- Диапазон за измерване на влажността: 20% - 99%
- Резолюция: 1°C
- Дисплей: записи на минималните и максималните температура и влажност
- Календар 2001 - 2099 години

Операции:

- Натиснете MODE един път, за да покажете календара
- Натиснете MODE два пъти за времето на алармата.

Настройка на времето

Натиснете и задръжте MODE за 3 секунди за да въведете настройките на времето. Цифрите на часа ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желания час.

Натиснете MODE отново:

Цифрите на минутите ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желаните минути.

Настройка на алармата

- Натиснете MODE два пъти за да се покаже времето на алармата.

Натиснете и задръжте MODE за 3 секунди за да въведете желаното време за аларма. Цифрите на часа ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желания час.

■ Натиснете MODE отново:

Цифрите на минутите ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желаните минути.

Настройка на календара

- Натиснете MODE за да се покаже календарът. Натиснете и задръжте MODE за 3 секунди, за да въведете настройките на календара. Цифрите на годината ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желаната година.

■ Натиснете MODE отново:

Цифрите на месеца ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желания месец.

■ Натиснете MODE отново:

Цифрите на дните ще присветват и може да бъдат настроени като натискате UP или DOWN за да изберете желания ден.

Аларма включена/изключена

Натиснете UP за да включите/изключите алармата.

Максимум/минимум

- Натиснете MAX/MIN за да покажете записите на максималните температура и влажност.
- Натиснете MAX/MIN отново, за да се покаже записът на минималните температура и влажност.

12/24 часови формат

Натиснете UP за 3 секунди за да промените показването на часовия формат на 12 или 24 часа.

Формат за показване на температурата

Натиснете DOWN за да превключите на Целзий или Фаренхайт показване.

Режим на почивка / Светлина

При аларма натиснете SNZ или LIGHT за режим на почивка. Натиснете SNZ или LIGHT за да включите светлината на фона.