


Ръководство на потребителя за гейминг слушалки Genesis Headset Neon 613

I. Преглед на слушалките:

1. Микрофон.
2. Селектор за регулиране на силата на звука.
3. Превключвател за включване/изключване на микрофона.
4. Превключвател за включване/изключване на светодиода.

II. Функции:


- Контрол на силата на звука – копчето на слушалката ви позволява да промените силата на звука.
- Превключвател за включване/изключване на микрофона – изключване на звука на микрофона.
- Състоянието на светодиода на микрофона е свързано със състоянието на превключвателя. Светването на светодиода означава, че микрофонът е изключен.
- Превключвател LED ON/OFF – включва и изключва подсветката.



III. Инсталиране:

- Свържете устройството към порта mini jack – за компютър или друго устройство с отделни портове за микрофон и слушалки, моля, използвайте включения в комплекта адаптер.
- Свържете USB-A щепсела към USB порт, ако има такъв. USB портът осигурява захранване за светодиодите и не осигурява пренос на звук

Важно: Подсветката на слушалките ще работи само когато USB щепселът е свързан.



IV. Изисквания:

- PC или съвместимо устройство с мини жак порт и USB порт.
- Windows® XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android или други

V. Общи условия:



ЕС Декларация за съответствие – С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NSG-2092, NSG-2093 е в съответствие с Директиви 2014/30/UE и 2011/65/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.



Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

VI. Информация за безопасност:

- Да се използва съгласно с предназначението. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удяне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.