

Ръководство на потребителя за гейминг слушалки Genesis Toron 531

I. Преглед на слушалките:

1. Свалящ се микрофон
2. Приемник за микрофон на слушалката
3. Кабелен контролер с колело за регулиране на звука и превключвател за изключване на микрофона
4. Удължител на кабела




II. Функции:

- Регулиране на силата на звука – чрез колелцето за сила на звука, което е разположено на контролера.
- Заглушаване на микрофона – чрез превключвателя, който е разположен на контролера.

III. Инсталиране:

- Свържете микрофона към порта за микрофон на едната слушалка.
- Свържете кабела с контролера към мини жак порта на едната слушалка.
- Свържете мини жак щепсела към компютър или съвместимо устройство с изходен жак порт. Ако е необходимо, можете да използвате удължител за кабел.
- Настройте силата на звука с помощта на колелцето на контролера.



IV. Изисквания:

- PC или съвместимо устройство с мини жак порт и USB порт.
- Windows® XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android или други

V. Общи условия:



ЕС Декларация за съответствие – С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NSG-2117 е в съответствие с Директиви 2014/30/UE и 2011/65/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.



Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя.

VI. Информация за безопасност:

- Да се използва съгласно с предназначението. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удряне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запращена среда.