

Ръководство на потребителя за мрежов/цифров рекордер HikVision DS-7616NI-Q1(D), DS-7616NI-Q2(C) и DS-7604NXX-K1



Това ръководство може да бъде технически неправилно на места или да съдържа грешки при печат. Съдържанието на това ръководство е обект на промяна без предизвестие. Всички актуализации ще бъдат добавени към новата версия на това ръководство. Hikvision има готовност за подобрене или актуализация на продуктите или процедурите, описани в това ръководство.

I. Съвети за безопасна употреба:

- Правилното конфигуриране на всички пароли и други настройки за сигурност са отговорност на човека, който инсталира устройството и/ или крайния потребител.
- Поставете щепсела в контакта стабилно. Не свързвайте няколко устройства към един захранващ адаптер.
Изключете устройството, преди да свързвате и изключвате аксесоари и периферни устройства.
- Опасност от токов удар! Изключете всички източници на захранване преди поддръжка.
- Оборудването трябва да бъде свързано към заземен електрически контакт.
- Контактът трябва да бъде монтиран в близост до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- ⚡ показва опасно напрежение и външното окабеляване, свързано към клемите, което изисква инсталиране от инструктирано лице.
- Никога не поставяйте оборудването на нестабилно място. Оборудването може да падне, причинявайки сериозна телесна повреда или смърт.
- Входното напрежение трябва да отговаря както на SELV (Безопасно свръхниско напрежение), така и на LPS (Ограничен източник на енергия), съгласно стандарта IEC60950-1.
- Висок ток при допир! Заземете устройството, преди да го свържете към захранването.
- Ако от устройството излиза дим, миризма или звук, изключете източника на захранване и извадете кабела за захранване. След това се свържете със сервизния център.
- Ако е възможно използвайте устройството заедно с UPS и използвайте препоръчан от фабриката HDD, ако е възможно.
- Този продукт съдържа клетъчна батерия с размер на монета/бутон. Ако батерията бъде погълната, това може да причини сериозни вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт.
- Това оборудване не е подходящо за използване на места, където има вероятност да има деца.
- Неправилната подмяна на батерията с неправилен тип може да наруши защитата (напр. в случай на някои видове литиеви батерии).
- Не изхвърляйте батерията в огън или гореща фурна, не смачквайте или режете механично батерията, тъй като това може да доведе до експлозия.
- Не оставяйте батерията в среда с изключително висока температура, която може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Не излагайте батерията на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.
- Дръжте частите на тялото си далеч от лопатките на вентилатора и двигателите. Изключете източника на захранване по време на обслужване.

Превантивни и предпазни съвети:

Преди да свържете и да използвате вашето устройство, моля имайте предвид следните съвети:

- Това устройство е създадено за употреба на закрито. Уверете се, че устройството е монтирано в добре проветрена среда без прах и без течности.
- Уверете се, че модулът е правилно закрепен към стелаж или рафт. Големи удари или разтърсвания на уреда в резултат на изпускането му може да причинят повреда на чувствителната електроника в устройството.


- Оборудването не трябва да се излага на капки или пръски. Освен това не трябва да поставяте никакви предмети, пълни с течности (като вази) върху него.
- Върху оборудването не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи.
- Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети, като например вестници, покривки, завеси и др. Отворите никога не трябва да се блокират чрез поставяне на оборудването върху легло, диван, килим или друга подобна повърхност.
- За определени модели се уверете в правилното окабеляване на клемите за свързване към електрическата мрежа.
- За определени модели оборудването е проектирано, когато е необходимо, модифицирано за свързване към ИТ система за електроразпределение.
- Използвайте само захранващи устройства, посочени в ръководството на потребителя.
- USB портът на оборудването се използва само за свързване към мишка, клавиатура, USB флаш устройство или Wi-Fi донгъл. Електрическият ток на свързаното оборудване не може да надвишава 0,1 А.
- При висока работна температура (45 °C (113 °F) до 55 °C (131 °F)), захранването на някои захранващи адаптери може да намалее.

II. Инсталиране:

Бележки:

- Списъкът със захранвания е само за страни от ЕС.
- Списъкът на захранващите устройства подлежи на промяна без предизвестие.

HDD инсталация:



Стартиране:

Правилното стартиране е от жизнена важност за експлоатационния живот на NVR/ DVR.

Стъпка 1: Включете захранването в електрически контакт.

Стъпка 2: Натиснете бутона за Захранване (някои модели може да имат бутон за захранване на предния или задния панел). Устройството започва да се стартира).

Активиране на Вашето устройство:

Никакви операции не са разрешени преди активиране. При първоначален достъп е необходимо да зададете администраторска парола за активиране на устройството. Можете също да активирате устройството чрез уеб браузър, SADP или клиентски софтуер.

Стъпка 1: Въведете същата парола в **Create New Password** (Създайте нова парола) и **Confirm New Password** (Потвърдете нова парола).

Стъпка 2: По избор задайте запазен имейл, Hik-Connect, въпроси за сигурност или експортирайте GUID за повторно задаване на парола в бъдеще.

Стъпка 3: Задайте парола за активиране на мрежовата камера(и), свързана към устройството.

Стъпка 4: Щракнете върху **OK**, за да запазите паролата и да активирате устройството.

III. Регулаторна информация:

2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Всички права са запазени.

Потвърждение за търговски марки:

Търговската марка Hikvision и другите търговски марки и логa Hikvision са собственост на Hikvision в различни юрисдикции. Други споменати търговски марки и логa са собственост на съответните им собственици.

HDMI: Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Правен отказ от отговорност:

В максималната допустима от приложимите закони степен, описаният продукт с неговите хардуерни, софтуерни и фирмуерни компоненти се предоставя „както е“ и с „всички грешки и неизправности“. HIKVISION не дава гаранции, изрични или намекнати, включително без ограничения за продаваемостта, задоволителното качество или приложимостта за конкретна цел. Използването на този продукт от вас е на ваш собствен риск. В никакъв случай HIKVISION не отговаря за вас при специални, последователни, инцидентни или непреки щети, включително щети като загуба на бизнес печалби, прекъсвания на бизнеса, загуба на записани данни, прекратяване на употребата на данни, загубени печалби и разходи за инсталация, премахване на каквито и да е продукти, инсталирането на продукти за замяна и всяка инспекция, тестване или преобразуване, които са причинени от дефект, ремонт или замяна на продукти, които се правят в следствие на дефект в продукта, грешки на системите или загуба на документация, независимо дали са базирани на нарушение на договора, деликт (непозволено увреждане) (включително небрежност), отговорност на продукта или по-друг начин имат връзка с използването на продукта, дори ако HIKVISION е бил посъветван относно такива възможни загуби или повреди. Вие потвърждавате, че естеството на интернет представлява риск за сигурността и HIKVISION не носи никаква отговорност за неправилна работа, изтичане на лични данни или други щети в резултат от кибератаки, хакерски атаки, вируси или други интернет рискове за сигурността. Независимо от това HIKVISION ще предостави своевременно техническа поддръжка, ако такава е изискана.

Законите за наблюдение варират спрямо юрисдикцията им. Преди да използвате този продукт трябва да проверите всички приложими закони във вашата юрисдикция, за да сте сигурни, че използвате този продукт законно. HIKVISION не носи отговорност в случай на незаконна/неправомерна употреба на този продукт. В случай на противоречия между това ръководство и приложимото законодателство, приложимото законодателство взема превес.



Този продукт и ако е приложимо, аксесоарите към него, са маркирани с "CE" и отговарят на приложимите хармонизирани европейски закони, които са изброени в Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст), Текст от значение за ЕИП, на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, Текст от значение за ЕИП и на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, Текст от значение за ЕИП.



Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), Текст от значение за ЕИП: Продуктите, които са маркирани с този символ не бива да бъдат изхвърляни като несортирани битови отпадъци в Европейският съюз. За правилно рециклиране, върнете този продукт на вашия местен доставчик при закупуване на еквивалентни нови продукти или го изхвърлете на определено място за събиране на отпадъци. За повече информация вижте: www.recyclethis.info.



Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО, Текст от значение за ЕИП: Този продукт съдържа батерия, която не бива да бъде изхвърляна като несортирани битови отпадъци в Европейския съюз. Вижте документацията на продукта за конкретна информация за батерията. Върху батерията може да бъде написан следния символ, който индикира: кадмий (Cd), олово (Pb) или живак (Hg). За правилно рециклиране, моля върнете батерията на вашия търговец или я занесете в определен пункт за събиране на батерии. За повече информация вижте: www.recyclethis.info

Може да намерите допълнителна информация за това устройство на www.polycomp.bg