

Ръководство на потребителя за USB 2.0




I. Преглед на устройството:

Благодарим ви, че закупихте бързата USB 2.0 флаш памет. Устройството отговаря на най-новите Hi-Speed USB 2.0 стандарти, обратно съвместими със спецификацията USB1.1 и ви осигурява максимално увеличение на скоростта на четене и запис. Устройството се използва изключително лесно – единственото, което трябва да направите е да поставите устройството в свободен USB порт на всеки компютър. След това може да прехвърляте данни и файлове през различни платформи с лекота и удобство.

II. Важна информация:

- Моля уверете се, че вашата система поддържа спецификацията на USB 2.0. Това устройство ще работи в режим на USB 1.1, ако компютърът е конфигуриран с USB 1.1 хардуер или операционна система.
- Моля инсталирайте драйвер преди употреба за Windows 98/98SE. Може да намерите детайлни инструкции за инсталирането в компактдиска за Инсталиране, който идва в комплект с устройството (ако има такъв) или да изтеглите инструкциите от www.apacer.com
- За да извадите устройството от компютъра безопасно трябва да натиснете върху иконата "Stop Mass Storage Device" („Спрете устройството за съхранение“) по оказания по-долу начин преди да извадите флаш паметта физически от USB порта в операционните системи ME / XP / 2000. Ако не следвате тези насоки рискувате да претърпите загуба на данни.



- Реалната свободна памет на устройството е по-малка от описаната на опаковката памет. Това се дължи на малките разлики във файловете формати и алгоритми, използвани от различни операционни системи. Освен това част от паметта е запазена за системни файлове и сектори за данни за по-добра работа на устройството.

III. Характеристики на устройството:

3.1 USB интерфейс:

- Съвместим със спецификацията на USB 2.0.
- Обратно съвместим със спецификацията на USB 1.1.
- Лесна и бърза "plug & play" връзка, която не изисква промяна в състоянието на вашия компютър (например включване, изключване, рестартиране и т.н. на вашия компютър).
- Флаш паметта се захранва директно от USB порта и не изисква външно захранване.

Поддръжка на системата:

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 8.6 или по-нова версия и Linux Kernel 2.4.0 или по-нова версия.
- Може да намерите драйвера за Windows 98 / 98SE в компактдиска за Инсталиране, който идва в комплект с устройството (ако има такъв) или да го изтеглите от www.apacer.com .

LED индикатор:

- LED индикаторът показва, когато се извършва прехвърляне на данни .

IV. **Употреба:**

- Уверете се, че вашата операционна система поддържа работа с устройството и се уверете, че сте инсталирали правилния драйвер.
- Поставете флашката в свободен USB порт на вашия компютър. Устройството трябва да бъде разпознато от компютъра ви автоматично.
- Вече може да започнете да прехвърляте данни и файлове между флаш устройството и компютъра.
- За да извадите устройството от компютъра безопасно трябва да натиснете върху иконата "Stop Mass Storage Device" („Спрете устройството за съхранение“) по оказания по-долу начин преди да извадите флаш паметта физически от USB порта в операционните системи ME / XP / 2000. Ако не следвате тези насоки рискувате да претърпите загуба на данни.

V. **Инсталиране на драйвери:**

Windows 98/ 98 SE:

- Моля поставете включения в комплекта компактдиск във вашия компютър и изберете "Windows 98 Driver" или изтеглете "Windows 98 Driver" от www.apacer.com
- Следвайте инструкциите от изскачащия прозорец, за да инсталирате драйвера.
- Поставете флашката USB 2.0 в компютъра след като компютърът се рестартира. Ако драйверът е инсталиран правилно флашката трябва да бъде разпозната от компютъра автоматично. Трябва да се появи един нов "Removable Disk" („Преносим диск“) в "My Computer" („Моят компютър“).

Windows ME / 2000 / XP:

- Не се изискват никакви драйвери за тези операционни системи. Единственото, което трябва да направите е да поставите флашката в свободен USB порт на вашия компютър. Операционната система ще разпознае устройството автоматично. Трябва да се появи един нов "Removable Disk" („Преносим диск“) в "My Computer" („Моят компютър“).

Mac OS 8.6 или по-нови версии:

- **Напомняне:** За употреба с Mac OS 8.6, моля първо да изтеглете файла за корекция от следния линк http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/USB_Updates/USB_Storage1.3.5.smi.bin
- Не се изискват никакви драйвери за употреба с Mac OS 9.0 или по-нови версии. Единственото, което трябва да направите е да поставите флашката в свободен USB порт на компютъра и операционната система ще разпознае флашката автоматично. Трябва да се появи един нов "Removable Disk" („Преносим диск“) на десктопа.

Linux Kernel 2.4.0 или по-нова версия:

За Linux Kernel 2.4.0, моля посетете www.apacer.com за подробно ръководство на потребителя; последвайте инструкциите, за да свържете или извадите флашката USB 2.0.

VI. **Регулаторна информация:**

Не носим никаква отговорност за грешки, изпусната или обновена информация, нито за загубата на данни или файлове от устройството.

Microsoft Windows е търговска марка на Microsoft Corporation. Търговски марки на други продукти, споменати в този ръководство се притежават от съответните им компании или организации.

Това ръководство е собственост на Арасег. Никаква част от това ръководство не бива да бъде предавана, възпроизвеждана и променяна. Съдържанието на това ръководство може да бъде променено без предварително предупреждение.

Авторско право ©Apacer Technology Inc. Всички права са запазени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. Арасег и логото на Арасег са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apacer Technology Inc. Други марки, имена, търговски марки

или регистрирани търговски марки могат да бъдат заявени като собственост на съответните им собственици.



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Ако имате нужда от допълнителна информация за този продукт може да се свържете с Арасер на sale@apacer.nl или да посетите www.polycomp.bg