

Ръководство на потребителя за безжични слушалки HiFuture Sonify

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- безжични слушалки Sonify
- Калъф за зареждане
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture Sonify са ултралеки безжични слушалки с отворен дизайн, който ви позволява да се наслаждавате на музиката, докато оставате наясно с околния свят. С интелигентната технология за шумопотискане (ENC) слушалките осигуряват кристално чисти разговори, дори в шумна обстановка. Благодарение на мощните 15 мм високоговорители, Sonify създават балансиран звук с наситен бас и чисти високи тонове. Устройството издържа до 20 часа без прекъсване, което осигурява комфортно слушане през целия ден. Bluetooth версия 5.4 гарантира бърза и стабилна връзка, като вдвояването с устройствата става лесно и автоматично. Слушалките са устойчиви на пот и пръски вода с IPX4 защита, което ги прави подходящи за спорт, тренировки или ежедневна употреба. Всичко това е съчетано със стилен, минималистичен дизайн, който изглежда добре и се усеща комфортно.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че храненето е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Зона за докосване
2. Индикатор
3. Отвор за освобождаване на акустичното налягане
4. Микрофон
5. Порт за зареждане
6. Индикатор на калъфа за слушалки
7. Туре-С порт за зареждане



V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

1. Преди употреба заредете калъфа и слушалките Sonify.
2. Ако двете слушалки не се синхронизират една с друга, направете нулиране.
3. Ако не се зареждат, почистете контактите на слушалките и гнездата за зареждане в калъфа.



Включване



Уверете се, че и двете слушалки са в калъфа за зареждане, след което отворете капака. Бялата светлина на слушалките ще премигне веднъж и ще чуете звуков сигнал, което означава, че са включени.

Изключване



И двете слушалки ще се изключат автоматично, след като ги поставите в калъфа или ако не са свързани с устройство за повече от 5 минути.


Поставяне

1. Поставете слушалките в ушите си.
2. Завъртете слушалките, за да ги позиционирате под удобен ъгъл.



Зареждане


След разопаковане заредете напълно слушалките Sonify.
За зареждане на калъфа използвайте включения Type-C кабел.



Описание на индикаторите

1. Слушалки


Включени	Изключени	Сдвояване	Свързани	Изтощена батерия	Напълно заредени
Бяла светлина премигва веднъж	Червена светлина премигва веднъж	Два цвята премигват, редувайки се	не свети	не свети	не свети



светлинен индикатор

2. Индикатор на калъф за зареждане

Изтощена батерия	Когато поставите слушалките в калъфа за зареждане
Червената светлина премигва веднъж на всеки 60 секунди.	Синият индикатор на калъфа за зареждане свети постоянно и изгасва, когато слушалките се зарядят напълно.



светлинен индикатор

3. Зареждане на калъфа за зареждане

При зареждане чрез Type-C кабел синият индикатор мига, а когато е напълно зареден, светва постоянно в синьо.
--


Контрол с докосване

Възпроизвеждане/пауза




Натиснете 1 път (лява/дясна)

Предишна/следваща песен



Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)

Намаляване/увеличаване на звука



Натиснете 2 пъти (лява/дясна)

Активиране на гласов асистент



Натиснете 3 пъти (лява/дясна)

Отговаряне на повикване



Натиснете 2 пъти (лява/дясна)

Прекратяване/отхвърляне на повикване



Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)

Фабрично нулиране




Натиснете 5 пъти (лява/дясна)

Свързване на слушалките

1. Включете слушалките и активирайте безжичната връзка на телефона си.




2. Докоснете „HiFuture Sonify“ от менюто за безжична връзка на смартфона. След успешно свързване със смартфона ще чуете гласово съобщение.



Нулиране на слушалките

Ако слушалките ви спрат да се синхронизират помежду си, моля, следвайте стъпките по-долу, за да ги нулирате:

1. Уверете се, че слушалките не са свързани с телефона или с друго безжично устройство.
2. Извадете двете слушалки от калъфа за зареждане и бързо докоснете 5 пъти лявата или дясната слушалка. След като чуете гласов сигнал, слушалката ще рестартира безжичното съдвояване и ще влезе в режим на свързване.



3. Слушалките ще се синхронизират една с друга и автоматично ще влязат в режим на съдвояване.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Редовно почиствайте слушалките и калъфа за зареждане с мека и суха кърпа без власинки.
- Използвайте памучен тампон, за да почистите внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа.

Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа им за зареждане, за да ги предпазите и да ги заредите.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.