

Ръководство на потребителя за безжични слушалки HiFuture SonicAir

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- безжични слушалки SonicAir
- Калъф за зареждане
- Силиконови тапи за уши
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture SonicAir са безжични слушалки, които предлагат до 35 часа възпроизвеждане, осигурявайки дълготрайна свобода за музика, разговори или работа през целия ден. Слушалките имат ергономична форма, създадена да приляга естествено в ухото и да осигурява комфорт дори при продължително носене. Четирите вградени микрофона с технология за потискане на околния шум (ENC) гарантират кристално чисти разговори, дори в шумна среда. Със своите 10 мм високоговорители SonicAir предоставят балансиран бас, който подчертава музиката, без да заглушава средните и високите честоти. Слушалките използват Bluetooth 5.3, осигурявайки бързо сдвояване и стабилна връзка с вашите устройства. Те са устойчиви на пот и леки пръски вода с IPX5 защита, което ги прави перфектни за тренировки, разходки или пътувания.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Зона за докосване
2. Индикаторна светлина на слушалките
3. Вграден микрофон
4. Микрофон за разговори
5. Контакти за зареждане
6. Туре-С порт за зареждане
7. Индикаторна светлина на калъфа за слушалки



V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

1. Преди употреба заредете калъфа и слушалките SonicAir.
2. Ако двете слушалки не се синхронизират една с друга, направете нулиране.
3. Ако не се заредят, почистете контактите на слушалките и гнездата за зареждане в калъфа.




Включване



Автоматично


Уверете се, че и двете слушалки са в калъфа за зареждане и ги извадете. И двете слушалки ще мигат в синьо за около 5 секунди, което означава, че са включени.



Ръчно

Натиснете и задръжте лявата и дясната слушалка за 2–3 секунди, докато индикаторът светне в синьо, за да ги включите.

Изключване



Автоматично

Двете слушалки ще се изключат автоматично, когато бъдат поставени в калъфа за около 5 секунди или когато връзката със смартфона е прекъсната за повече от 5 минути.



Ръчно

Натиснете и задръжте лявата или дясната слушалка за 5 секунди, докато индикаторът светне в бяло за 2 секунди, за да ги изключите.

Бележка: Когато батерията на калъфа за зареждане е ниска или напълно изтощена, слушалките няма да се включват/изключват автоматично. Моля, включвайте/изключвайте ги ръчно.


Поставяне

- Поставете слушалките в ушите си.
- Завъртете слушалките, за да ги позиционирате под удобен ъгъл.



Зареждане

След разпаковане заредете напълно слушалките SonicAir. За зареждане на калъфа използвайте включения Type-C кабел.



Описание на индикаторите

1. Слушалки

Включени	Изключени	Сдвояване	Свързани	Изтощена батерия	Напълно заредени
LED мига в синьо	LED мига в бяло за 2 секунди и се изключва автоматично	LED мига в синьо	LED не свети	LED мига в бяло на всеки 30 секунди	LED мига в бяло за 2 секунди и се изключва автоматично



2. Калъф за зареждане

Изтощена батерия	Когато поставите слушалките в калъфа за зареждане
Индикаторът мига бързо в червено	Червеният индикатор премига и слушалките се изключват автоматично, след като се заредят напълно




3. Индикатори за нулиране

LED мига в бяло за 2 секунди и се изключва автоматично.

4. Зареждане чрез външен Type-C кабел

Зареждане	Напълно зареден
Индикаторът мига в бяло	LED свети постоянно в бяло



Контрол с докосване


Възпроизвеждане/пауза		Натиснете 1 път (лява/дясна)
Предишна/следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)
Намаляване/увеличаване на звука		Натиснете 2 пъти (лява/дясна)
Активиране на Siri/друг софтуер за гласово управление		Натиснете 3 пъти (лява/дясна)
Отговаряне/прекратяване на повикване		Натиснете 1 път (лява/дясна)
Отхвърляне на повикване		Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)
Фабрично нулиране		Натиснете 5 пъти (лява/дясна)

Свързване на слушалките

1. Включете слушалките и активирайте безжичната връзка на телефона си.





2. Докоснете „SonicAir“ от менюто за безжична връзка на смартфона. След успешно свързване със смартфона ще чуете гласово съобщение и индикаторът ще се изключи автоматично.



Нулиране на слушалките

Ако слушалките ви спрат да се синхронизират помежду си, моля, следвайте стъпките по-долу, за да ги нулирате:

1. Уверете се, че слушалките не са свързани с телефона или с друго безжично устройство.
2. Поставете и двете слушалки в калъфа за зареждане за 5 секунди, докато индикаторът изгасне, след което ги извадете. Бързо натиснете лявата или дясната слушалка 5 пъти – ще чуете сигнал, което означава, че слушалките са нулирани успешно.



3. Поставете ги обратно в калъфа за зареждане и слушалките са готови за употреба с автоматично включване и удвояване.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Редовно почиствайте слушалките и калъфа за зареждане с мека и суха кърпа без власинки.
- Използвайте памучен тампон, за да почистите внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа.

Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа им за зареждане, за да ги предпазите и да ги заредите.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.