

Ръководство на потребителя за слушалки HiFuture Hi5



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- слушалки HiFuture Hi5
- тапи за уши
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Изработени от висококачествени материали, слушалките HiFuture Hi5 впечатляват с алуминиев корпус, който осигурява издръжливост и изискан, модерен дизайн. Те съчетават перфектно естетика и функционалност, за да отговорят на изискванията на динамичното ви ежедневие. Потопете се в силата на звука с 10 мм титаниев високоговорител, създаден да възпроизвежда дълбок и плътен бас, кристално чисти високи честоти и богат, детайлен среден диапазон. Проектирани с мисъл за максимален комфорт, слушалките HiFuture Hi5 са изключително леки – с тегло от едва 18,40 г, което ги прави идеални за продължително носене. Всепосочният кондензаторен микрофон осигурява безпроблемно предаване на гласа ви, независимо от обстановката. С помощта на мултифункционалния контролер лесно управлявате музиката и разговорите си, за да се насладите на плавно и интуитивно потребителско изживяване. Потопете се в света на Hi-Resolution аудио с впечатляващ честотен диапазон от 10 Hz до 40 kHz, който разкрива всеки детайл от любимата ви музика и осигурява първокласно звучене. С модерното удобство на Type-C аудиожек, слушалките HiFuture Hi5 осигуряват лесно и безпроблемно свързване. Меките антиусукващи се кабели осигуряват допълнителен комфорт и удобство, като елиминират досадното заплитане и ви позволяват да се наслаждавате на музика и разговори без прекъсване. Благодарение на широката си съвместимост с устройства като Android телефони, планшети и лаптопи, HiFuture Hi5 са универсален избор за всеки ден.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. УПОТРЕБА

Свързване на слушалките

1. Намерете USB-C порта на вашето устройство (смартфон, таблет, лаптоп и други).
2. Включете USB-C конектора на слушалките здраво в USB-C порта на устройството.
3. Уверете се, че връзката е стабилна. Слушалките са готови за работа веднага след свързване и за повечето съвместими устройства не се изискват допълнителни драйвери.

Възпроизвеждане на аудио

След свързване устройството ви автоматично ще разпознае слушалките като изход за аудио. Стартирайте възпроизвеждането на музика или аудио от предпочитаното от вас приложение.

Използване на микрофона

Вграденият микрофон позволява разговори със свободни ръце. При входящо обаждане аудио автоматично ще се прехвърли към слушалките. Говорете ясно към микрофона, разположен на кабела на слушалките.

Управление чрез докосване

Слушалките разполагат с контрол чрез докосване за различни функции:

- Едно докосване: възпроизвеждане/пауза на аудио, отговор на повикване/прекратяване на разговор.
- Двойно докосване: следваща песен.
- Тройно докосване: предишна песен.
- Продължително натискане: активиране на гласов асистент.

Отстраняване на проблеми

Липса на звук

- Уверете се, че USB-C конекторът е напълно включен в устройството.
- Проверете нивото на звука на вашето устройство.
- Уверете се, че изходът за аудио е зададен към свързаните слушалки в настройките на звука на устройството.
- Изпробвайте слушалките с друго съвместимо устройство, за да изключите проблем, специфичен за устройството.

Микрофонът не работи

- Уверете се, че микрофонът не е блокиран.
- Проверете настройките за поверителност на устройството, за да се уверите, че приложението има разрешение за достъп до микрофона.
- Изпробвайте микрофона с друго приложение или устройство.

Лошо качество на звука

- Уверете се, че тапите за уши са правилно поставени в ушите, за да създадат плътно прилепване.
- Проверете дали няма замърсявания в дюзите на слушалките и почистете, ако е необходимо.
- Уверете се, че източникът на аудио е с добро качество.

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте тапите за уши с мека, суха кърпа, за да предотвратите натрупване на восък. За почистване на корпуса и кабела използвайте леко влажна кърпа и ги почиствайте внимателно. Не използвайте силни химикали или абразивни материали.

Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките на чисто и сухо място, най-добре в защитен калъф. Избягвайте екстремни температури.

VI. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No. 11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.