

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Pocket S

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- Тонколона HiFuture Pocket S
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture Pocket S е ултракомпактна и преносима тонколона, която съчетава мощен звук с невероятна лекота и удобство за носене. Побира се лесно в джоба или чантата ви, за да ви доставя любимата музика навсякъде, където отидете. С изходна мощност от 5W тя осигурява ясен и плътен звук въпреки малкия си размер. Стилният триъгълен орнамент и текстурираната повърхност не само я правят визуално привлекателна, но и осигуряват сигурен захват. Интуитивните бутони за управление на сила на звука и включване позволяват лесен контрол на музиката, а магнитният клип ви дава възможност да я прикрепите към дрехи или метални повърхности за максимална мобилност. Pocket S предлага до 8 часа непрекъснато възпроизвеждане, бързо зареждане чрез Туре-С порт и усъвършенствана безжична технология 5.4 за стабилна и лесна връзка. Водоустойчивостта с рейтинг IPX7 позволява безпроблемно слушане край басейна или на плажа, а функцията TWS осигурява по-широко и наситено стерео аудио изживяване с две устройства едновременно.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.


IV. УПОТРЕБА

Функции на бутоните




Автоматично изключване:
няма връзка в продължение
на 3 минути.

Автоматично прекъсване:
не се възпроизвежда музика
30 минути след безжичното
свързване.




Когато връзката е успешна,
бялата индикаторна
светлина свети; при
възпроизвеждане на музика
бялата индикаторна
светлина е изгасена; при
прекъсната връзка бялата
индикаторна светлина мига.



TWS сдвояване: кликнете
два пъти върху
функционалните бутони на
двете тонколони за TWS
сдвояване.

Възстановяване на фабричните настройки



Натиснете за 5 секунди

Успешно нулиране:


Бялата светлина свети 2 секунди.

Изключете и включете отново тонколоната, за да започнете новото свдояване.

*Може да се наложи да рестартирате Pocket S, ако не е свързана правилно с вашите устройства.

*След рестартирането изтрийте свдвоената „Pocket S“ от вашето устройство и я свдоеете отново.

Инструкции за зареждане



V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VI. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.