

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Alpha

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Alpha
- 1 x Type-C кабел за зареждане
- 1 x Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


Насладете се на завладяващо звуково изживяване с HiFuture Alpha – преносима тонколона, която съчетава премиум звук, прецизна функционалност и елегантен дизайн. Тя е обгърната от стилна и здрава мрежеста материя, създадена да подобрява както визията, така и звуковото представяне. С до 12 часа непрекъснато възпроизвеждане можете да се наслаждавате на любимите си плейлисти без прекъсване и без притеснение, че батерията ще ви изостави по средата на партито. Целият ви любим музикален свят може да звучи още по-добре благодарение на вградения 2-в-1 усилвател, който осигурява 20W мощен и чист звук. Зареждайте тонколоната бързо и лесно с Type-C бързо зареждане, за да прекарвате по-малко време в чакане и повече време, наслаждавайки се на любимата си музика. Вземете Alpha навсякъде с вас – IPX7 водоустойчивата защита ви позволява безпроблемна употреба дори при контакт с вода, което я прави идеална за активности на открито като партита край басейна, разходки, къмпинг или плаж. Свързването е бързо и безпроблемно. Alpha се sdвоява моментално с Android и iOS устройства чрез усъвършенстваната безжична технология 5.3, осигуряваща стабилно и плавно аудио стриймване. Създадена да доставя богат и дълбок бас, Alpha разполага със специален бас радиатор, който кара всеки ритъм да звучи ясно, мощно и въздействащо. С функцията Pair to Play можете лесно да свържете Alpha към телевизор или други устройства и да се насладите на истинско безжично стерео звучене – мигновено и без излишни кабели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон за вкл./изкл.
2. Бутон за увеличаване на звука +/предидшна песен
3. Бутон за възпроизвеждане/паузиране
4. Бутон за намаляване на звука -/следваща песен
5. Бутон за TWS/EQ
6. Светлинен индикатор за захранване/безжична връзка
7. Type-C порт за зареждане






V. УПОТРЕБА




Автоматично изключване: ако няма връзка в продължение на 10 минути.

Автоматично прекъсване: ако няма възпроизвеждане на музика в продължение на 30 минути след безжично свързване.





Превключване между 2 безжични устройства

Стъпка 1






Стъпка 2



TWS връзка

1






Индикаторът мига в синьо преди сдвояване.

Индикаторът винаги свети постоянно в синьо след безжично свързване.



Възстановяване на фабричните настройки



Когато Alpha е включена, натиснете и задръжте бутона (x1) за 7 секунди. Ще се чуе звуков сигнал, което означава, че Alpha е нулирана успешно.

* Може да се наложи да нулирате Alpha, ако не е свързана правилно с вашите устройства.

* След нулиране изтрийте сдвоеното устройство Alpha от вашето устройство и го сдвоете отново.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.