

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Passion X

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Passion X
- 1 x USB кабел за зареждане
- 1 x захранващ кабел
- 1 x аудиокабел
- 1 x Ръководство за употреба


II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HiFuture Passion X е мощна и стилна тонколона, създадена да превърне всяко пространство в пълно с живот музикално изживяване, където звукът се усеща във всеки детайл и създава перфектната атмосфера за всеки момент. С двулентова пълночестотна говорителна система и до 100W максимална мощност, тя възпроизвежда плътен, динамичен и чист звук, който се усеща дълбоко и изпълва помещението без изкривяване дори при висока сила. Благодарение на интелигентната DynaBoost DSP технология, всеки бийт се оптимизира в реално време с дълбок бас, ясни вокали и балансирани тонове при всяко ниво на звука. Премиум дизайнът с кожена текстура и елегантен дървен корпус придава луксозно и непреходно излъчване, което допълва интериора, докато дишащото LED осветление създава атмосфера, адаптирана към настроението. С TWS режим можете да сдвоите две тонколони Passion X за впечатляващ стерео ефект, наподобяващ концертно преживяване. Високоэффективната 8000 mAh батерия осигурява дълги часове непрекъсната музика, а безжичната технология 5.4 гарантира бърза, стабилна връзка и безпроблемен стрийминг. Passion X съчетава мощ, интелигентен звук и изискан стил, превръщайки всяко слушане в емоция.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



1. Бутон за вкл./изкл./превключване на светлини
2. Бутон за безжична връзка/нулиране/TWS сдвояване
3. Бутон за увеличаване на звука + /следваща песен
4. Бутон за паузиране/възпроизвеждане
5. Бутон за амбиентна светлина
6. Бутон за намаляване на звука - /предишна песен



7. DC порт за зареждане
8. Индикатор за захранване
9. Type-C порт за зареждане
10. USB порт
11. 3,5 мм аудиожак

V. УПОТРЕБА


Изтегляне на приложението HiFuture Audio



1. Сканирайте QR кода отляво, за да изтеглите и инсталирате приложението „HiFuture Audio“.
2. След успешната инсталация следвайте инструкциите на екрана, за да се регистрирате и влезете в профила си, за да се насладите на по-пълноценно изживяване.

*Съвместимост с: iOS 15.6 и по-нови версии/Android 8.0 и по-нови версии


Включване/изключване



Автоматично изключване: няма връзка в продължение на 5 минути.

Автоматично прекъсване: няма възпроизвеждане на звук в продължение на 30 минути след безжично свързване.

Безжична връзка




Свързани: амбиентната светлина остава включена за 2 секунди, след което отново започва да мига бавно. Прекъсната връзка: амбиентна светлина мига бързо два пъти и след това отново започва да мига бавно.

*Когато има запис за предишна връзка, след включване натиснете , за да се свържете отново с последно сдвоеното устройство. (Времето за повторно свързване е 15 секунди. Ако повторното свързване е неуспешно, устройството ще влезе в режим на сдвояване.)


*Приоритет: AUX/USB > безжична връзка (USB флаш устройството поддържа аудио форматите MP3, WAV, FLAC, AAC). При възпроизвеждане на музика чрез USB флаш устройство или AUX кабел безжичната връзка ще бъде деактивирана.

Сдвояване на приложението и тонколоната




1. Включете тонколоната и влезте в режим на безжично сдвояване.
2. Активирайте безжичната връзка на вашия смартфон.
3. Отворете приложението HiFuture Audio, изберете „Speaker/Тонколони“ от началната страница и след това докоснете „Add Device/Добави устройство“.
4. Потърсете налични устройства, изберете „PASSION X“ и следвайте инструкциите за сдвояване.

Операции с бутони



TWS връзка



TWS сдвоено: белият индикатор свети в продължение на 2 секунди, след което изгасва.

TWS не е сдвоено: белият индикатор примигва бързо два пъти, след което изгасва.

Стъпки за свързване на тонколона 1 с тонколона 2:

1. Включете тонколона 1 и тонколона 2.
2. Натиснете два пъти бутона „“ на двете тонколони, за да стартирате TWS връзката. Ще чуете звуков сигнал, който потвърждава, че тонколоните са успешно сдвоени.
3. На вашето безжично устройство потърсете безжичното устройство с име „PASSION X“ и се свържете с него.
4. След успешното свързване ще чуете звуков сигнал, който потвърждава, че безжичната връзка е установена.


Прекъсване на TWS връзката:

Натиснете два пъти бутона „“ на която и да е тонколона, за да прекъснете TWS връзката. След прекъсването ще се чуе звуков сигнал. След това тонколона 1 ще продължи да възпроизвежда музика, а тонколона 2 ще влезе в режим на безжично сдвояване, като синият амбиентен индикатор на тонколона 2 ще примигне два пъти, след което ще започне да мига бавно.

* В режим на TWS връзка функциите на двете тонколони са синхронизирани.

* В режим на TWS връзка тонколоната автоматично ще се свърже с TWS след включване. Времето за автоматично свързване е 15 секунди. Ако свързването не е успешно, тонколоната ще излезе от режим TWS връзка.

Възстановяване на фабричните настройки




След включване натиснете и задръжте бутона „“ за 5 секунди, за да изтриете всички записи за връзки. Ще чуете звуков сигнал, а индикаторът ще примигне 8 пъти и след това ще изгасне, което показва, че нулирането е успешно.

* Може да се наложи да нулирате тонколоната, ако тя не е правилно свързана с вашите устройства.

* След нулирането първо премахнете „PASSION X“ от вашето устройство, след което потърсете отново името за сдвояване.

Индикатор за зареждане

Нивото на батерията е под 20%	Червеният индикатор на бутона за захранване примигва бързо два пъти на всеки 5 минути.
Нивото на батерията е под 80%	Белият индикатор за зареждане на задната страна примигва бавно.
Нивото на батерията е над 80%	Белият индикатор за зареждане на задната страна свети постоянно.



VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.