

Ръководство на потребителя за смарт часовник HiFuture Vela

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- Смарт часовник HiFuture Vela
- Кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HiFuture Vela е стилен и функционален смарт часовник от ултралек авиационен алуминий, който комбинира ярък 1.43-инчов Super AMOLED дисплей и мощен процесор за бърза и плавна работа. Syntra AI се активира с „Hi Syntra“ и ви позволява лесно да задавате аларми, срещи и да проверявате съня си само чрез гласова команда. Часовникът предлага над 100 спортни режима, а вграденият GPS, компас и висотомет осигуряват прецизно навигиране при всяка активност. Проследяването на активността е детайлно и ясно – получавате информация в реално време за изгорени калории, изминато разстояние, пулс, зони на натоварване и дори препоръки за възстановяване. Функцията Always-On Display (AOD) автоматично регулира яркостта, за да съчетае оптимална видимост с енергийна ефективност. Vela разполага със стоманена катарама и персонализирана закопчалка за бързо сваляне, която осигурява сигурно и надеждно прилягане. Вградената 2 GB памет ви дава възможност да съхранявате музика директно на часовника. С до 7 дни живот на батерията, Vela ви следва навсякъде – от тренировките до ежедневните задачи.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди или камини.
- Не излагайте часовника на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Не излагайте устройството на екстремни температури, пряка слънчева светлина и силни магнитни полета.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.
- Данните, предоставени от този продукт, служат само за ориентир и не следва да се считат за медицинска информация. При отчетени необичайни стойности се препоръчва извършване на проверка или консултация в медицинско заведение.
- Устройството е водоустойчиво с рейтинг 3ATM (30 м) и може да се използва при миене на ръце, дъжд и пръски вода. Не го използвайте при гмуркане, високо водно налягане или в гореща вода.

IV. УПОТРЕБА



iOS

Android

1

Изтегляне на приложението „HiFuture Wear“

1. Сканирайте QR кода отляво, за да изтеглите приложението.
2. Инсталирайте приложението и се регистрирайте и впишете според инструкциите на екрана.

Съвместимост: iOS 13.0 и по-нови / Android 9.0 и по-нови

2

Включване

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите устройството.

Изключване

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, плъзнете „“, за да потвърдите изключването.


3



Настройка и сдвояване

1. Включете безжичната връзка на вашия смартфон.
2. Отворете приложението HiFuture Wear, отидете на „Device“ (Устройство), „Add device“ (Добавяне на устройство).
3. Потърсете безжичното устройство и изберете „VELA“ за свързване.



бутон





На началния екран:



- Плъзнете надолу, за преглед на съобщенията.
- Плъзнете нагоре, за да влезете в контролния панел.
- Плъзнете наляво, за да влезете в данните за активност.
- Плъзнете надясно, за да навигирате един екран.
- Натиснете и задръжте началния екран за 1 секунда, за да смените циферблата.

Функции на бутоните

- Натиснете бутон 1, за да влезете в Kriki. (може да персонализирате в „Настройки“).
 - Когато сте на основния екран на часовника, натиснете бутон 2, за да влезете в главното меню. Когато сте на други страници, натиснете бутон 2, за да се върнете на предишното ниво. На страницата на Kriki докоснете, за да активирате Kriki.
 - Натиснете бутон 3, за да се върнете към основния екран.
- *Kriki е AI асистент.

Настройки за телефонни обаждания

- Уверете се, че часовникът VELA е свързан и се намира близо до телефона ви в рамките на 10 метра.
- Влезте в настройките за обаждания в HiFuture Wear.



Зареждане

За да заредите часовника, поставете го на равна повърхност и се уверете, че двата метални отвора на гърба са подравнени с металния крайник на зарядната глава.

Смяна на каишката

Плъзнете пружинния щифт и го задръжте, за да свалите каишката на часовника. След това прикрепете каишката, която искате да поставите, към часовника.

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте часовника с мека, суха кърпа без власинки. За упорити петна леко навлажнете кърпата с вода. Не използвайте сапун или абразивни почистващи препарати.
- Почиствайте редовно контактите за зареждане със сух памучен тампон, за да осигурите добър контакт.

VI. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture смарт часовник, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.