

# D-LINK MOBILE COMPANION DIR-505

## Ръководство за бърза инсталация

### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА

#### ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА АБОНИРАНИ ЗА ОГРАНИЧЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ИЛИ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ОТ ТИПА „ПЛАЩАНЕ СПОРЕД ПОЛЗВАНЕТО“

Във WAN конфигурационните настройки има параметър наречен Maximum idle timer. Този параметър контролира колко секунди на неактивност да изминат преди да се прекъсне Интернет връзката. Настройката по подразбиране е „0“, което дезактивира тази функционалност и постоянно има Интернет връзка. Предлагаме ви да зададете Maximum idle timer „300“ (5 минути), за да може устройството да прекъсва Интернет връзката ви след 5 минути на неактивност и да пестите разходи.

#### ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА АБОНИРАНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Можете да оставите този параметър непроменен или да активирате Auto-reconnect, за да сте винаги онлайн.

#### ТЕХНИЧЕСКА ЗАБЕЛЕЖКА:

Maximum idle timer има значение само ако вашият Интернет доставчик използва PPPoE връзка.

## ДОСТЪПНИ НА APP STORE И ANDROID APP НА GOOGLE PLAY



QRS (Quick Router Setup) Mobile App



SharePort™ Mobile App



QRS (Quick Router Setup) Mobile App



SharePort™ Mobile App



## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



**MOBILE COMPANION  
DIR-505**

**ETHERNET КАБЕЛ (CAT5)**

Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се с продавача.

## ВЪВЕДЕНИЕ


### ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМ НА РАБОТА:

Може да избирате до три режима на работа, като премествате превключвателя в съответната позиция: Рутер/Аkses Пойнт режим, Repeater (ретранслатор) режим и Wi-Fi Hotspot режим.



## НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

### Настройка при Рутер/Аkses Пойнт и Wi-Fi Hotspot режим



Преместете превключвателя на DIR-505 за да изберете режим на работа: Рутер/Аkses Пойнт режим, Repeater (ретранслатор) режим или Wi-Fi Hotspot режим.



Използвайте компютъра за да потърсите съществуващи Wi-Fi мрежи. Свържете се с Wi-Fi име и парола по подразбиране (проверете в Wi-Fi конфигурационната бележка) или използвайте WPS за лесно свързване.



Отворете уеб браузър и идете на <http://dlinkrouter>. Въведете **admin** като потребителско име, а полето за парола оставете празно. Сега може да използвате Setup Wizard за да конфигурирате вашия DIR-505.

### Рутер режим




### Аkses Пойнт режим



### Ретранслатор режим




## Настройка при Ретранслатор режим



### **Изберете режим и свържете устройството**

Преместете превключвателя на DIR-505 и изберете Repeater (ретранслатор) режим.



### **Настройка на DIR-505 с едно натискане на Аксес Пойнт (AP) конфигурацията**

За да се свържете с безжичен рутер или AP за да разширите вашата домашна мрежа, уверете се че имат WPS бутон. Натиснете WPS бутона на рутера или AP, а след това натиснете WPS бутона на DIR-505 за 5 сек. DIR-505 автоматично ще се свърже с рутера или AP.



### **Споделяне на Wi-Fi мрежа**

Сега DIR-505 е готов да сподели Wi-Fi мрежа на всеки ваш компютър или мобилно устройство.

Забележка: Препоръчваме ви да носите стикера с Wi-Fi име и парола по подразбиране на вашето устройство, както и конфигурационната бележка при пътуване.

## **РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ**

### ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

#### **1. Как да върна фабричните настройки на DIR-505?**

- Уверете се, че продуктът е включен.
- Натиснете и задръжте за около 5 секунди Reset бутона, който се намира на задния панел на устройството.

Забележка: Връщането на фабричните настройки на устройството ще изтрие текущата му конфигурация. Wi-Fi името на мрежата (SSID) и паролата по подразбиране, са напечатани върху конфигурационната бележка на устройството.

#### **2. Как да добавя нов безжичен клиент или компютър, ако съм забравил името на безжичната мрежа (SSID) или ключа за безжично криптиране?**

- За всеки компютър, който искате да включите безжично към DIR-505, трябва да сте сигурни, че ползвате правилното име на безжична мрежата (SSID) и парола.
- Използвайте уеб базиран потребителски интерфейс (както е описано във въпрос 1), за да проверите или изберете безжичните настройки.
- Запишете си тези настройки, за да ги въведете във всеки безжично свързан компютър.

#### **3. Защо нямам Интернет връзка?**

- Ако сте потребители на кабелен интернет, влезте в уеб базирания потребителски интерфейс, и проверете опцията Clone MAC address дали е настроена правилно в интернет настройките.
- Ако сте потребители на широколентова мрежа, влезте в уеб базирания потребителски интерфейс, и проверете потребителското име и парола дали са правилни.

## **ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА**

Великобритания

[www.dlink.co.uk](http://www.dlink.co.uk)

Ирландия

[www.dlink.ie](http://www.dlink.ie)

Германия

[www.dlink.de](http://www.dlink.de)

Франция

[www.dlink.fr](http://www.dlink.fr)

Испания

[www.dlink.es](http://www.dlink.es)

Италия

[www.dlink.it](http://www.dlink.it)

Холандия

[www.dlink.nl](http://www.dlink.nl)

Белгия

[www.dlink.be](http://www.dlink.be)

Люксембург

[www.dlink.lu](http://www.dlink.lu)

Полша

[www.dlink.pl](http://www.dlink.pl)

Чехия

[www.dlink.cz](http://www.dlink.cz)

Унгария

[www.dlink.hu](http://www.dlink.hu)

Норвегия

[www.dlink.no](http://www.dlink.no)