

Dell Latitude E5430/E5530


серия преносими компютри

Кратко ръководство на потребителя

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

- DELL Latitude E5430


Компоненти на предната страна



1. Микрофон (опция)
2. Лостче за отключване на дисплея
3. Камера (опция)
4. Индикатор за камерата (опция)
5. Заклучващо лостче на дисплея

6. Дисплей
7. Бутон Вкл./Изкл.
8. VGA конектор
9. Микрофон
10. Бутони за регулиране на звука
11. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство
12. Оптично устройство
13. USB 2.0 конектор
14. Аудио конектор
15. Четец за пръстов отпечатък (опция)
16. Сензорен панел TouchPad
17. TouchPad бутони
18. Индикатори за статуса на безжичната мрежа
19. Индикатор за батерията и захранването
20. TrackStick бутони (опция)
21. TrackStick (опция)
22. Клавиатура
23. Индикатор за статуса на устройствата


Компоненти на задната страна



1. Мрежов конектор
2. USB 2.0 конектор
3. Конектор за модем (опция)
4. Конектор за захранването
5. Слот за защитен кабел
6. Вентилационни отвори
7. HDMI конектор
8. e-SATA/USB 3.0 конектор
9. USB 3.0 конектор
10. Secure Digital (SD) слот за карта памет
11. ExpressCard слот (опция)

- **DELL Latitude E5530**


Компоненти на предната страна



1. Заклучващо лостче на дисплея
2. Микрофони (опция)

3. Лостче за отключване на дисплея
4. Камера (опция)
5. Индикатор за камерата (опция)
6. Дисплей
7. Микрофон
8. Бутон Вкл./Изкл.
9. VGA конектор
10. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство
11. Оптично устройство
12. USB 2.0 конектор
13. Аудио конектор
14. Четец за пръстов отпечатък (опция)
15. Индикатори за статуса на безжичната мрежа
16. Индикатор за батерията и захранването
17. TouchPad бутони
18. Сензорен панел TouchPad
19. TrackStick бутони (опция)
20. TrackStick (опция)
21. Клавиатура
22. Индикатор за статуса на устройствата
23. Бутони за регулиране на звука

Компоненти на задната страна



1. Мрежов конектор
2. USB 2.0 конектор
3. Конектор за модем (опция)
4. Конектор за захранването
5. Слот за защитен кабел
6. Вентилационни отвори
7. HDMI конектор
8. e-SATA/USB 3.0 конектор
9. USB 3.0 конектор
10. Secure Digital (SD) слот за карта памет
11. ExpressCard слот (опция)

⚠ ВНИМАНИЕ: Не блокирайте и не пъхайте предмети във вентилационните отвори на компютъра. Не позволявайте да се натрупва прах. Не дръжте компютъра в среда с нисък въздушен поток, като затворено куфарче, докато работи. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да причини пожар. Вентилатора на компютъра се включва когато температурата му се повиши. Шумът от вентилатора е нещо нормално, и не показва проблем с компютъра или вентилатора.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

⚠ ВНИМАНИЕ: Преди да започнете която и да е процедура от този раздел, прочетете информацията за безопасност съпътстваща вашия компютър. За повече информация посетете www.dell.com/regulatory_compliance


⚠ ВНИМАНИЕ: AC адаптерът работи с електрически контакти от цял свят. Въпреки това, захранващите конектори и разклонители са различни за различните страни. Използването на несъвместим кабел или неправилно свързан кабел към разклонител или електрически контакт, може да доведе до пожар или повреда в оборудването.

⚠ ВНИМАНИЕ: Когато изключвате кабела на AC адаптерът от компютъра, хванете конектора, а не самия кабел. Издърпайте здраво, но внимателно за да не повредите кабела.

Когато включвате кабела на AC адаптерът към компютъра, уверете се, че го конекторите им са под правилен ъгъл, и съвпадат, за да избегнете повреда на кабела.


Свързване на AC адаптера

Свържете адаптера към конектора за захранване на компютъра, а после към изправен електрически контакт.




Свързване на мрежовия кабел (опция)

За да използвате кабелна мрежа, свържете мрежовия кабел.



Свързване на USB устройства като мишка и клавиатура (опция)



Включване на компютъра

Включете компютъра от бутона.



 **Бележки:**Препоръчително е да включите и изключите компютъра поне веднъж, преди да използвате карти памет, докинг станция, или да инсталирате някакви периферни устройства, като принтер и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО И ФИЗИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 **Бележки:**Изискванията към захранването са различни за различните региони. Използвайте само предоставения за вас AC адаптер. За повече информация относно вашия компютър, кликнете върху Start (Старт) → Help and Support (Помощ и поддръжка) и изберете опцията, която ще ви покаже информацията относно вашия компютър.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прегледайте нормативните и документите за безопасност съпътстващи вашия компютър. За повече информация, може да посетите www.dell.com/regulatory_compliance.

- Безопасност и най-добри практики
- Регулаторни сертификати
- Ергономия

Посетете www.dell.com за допълнителна информация относно:

- Гаранция
- Условия и проверка на състоянието (само за USA)
- Лицензионно споразумение с крайния потребител

Допълнителна информация за вашия продукт е достъпна на support.dell.com/manuals.

Захранване

AC Адаптер	65 W и 90 W
Вх. Напрежение	100 VAC до 240 VAC
Батерия	3 V CR2032 литиева батерия

Физически размери

Dell Latitude E5430

Височина	29.90 – 32.50 mm
Широчина	350.00 mm
Дълбочина	240.00 mm
Тегло	2.04 kg

Dell Latitude E5530

Височина	30.20 – 33.20 mm
Широчина	388.00 mm
Дълбочина	251.00 mm
Тегло	2.38 kg

Околна среда

Работна температура	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)
---------------------	--------------------------------