


Dell XPS 15

преносим компютър


Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Сервизния номер/ регулаторен етикет




Свързване на мрежов кабел(опция) и
захранващ адаптер




Включване на компютъра

Включете компютъра от бутона.



Настройка на операционната система

За да настроите Windows за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, които ще ви преведат през няколко стъпки за конфигурация.



Задайте парола на вашия компютър тук:


Бележка: Не ползвайте символ @ във вашата парола.

Проверка на състоянието на безжичната мрежа

Безжичната мрежа е включена:




Безжичната мрежа е изключена:




ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

Компоненти на дисплея



1. Микрофони (2)
2. Индикатор за активността на камерата
3. Камера
4. Сензор за околна светлина
5. Дисплей

Компоненти на основата и клавиатурата, левия, десния и предния панел



6. Бутон Вкл./Изкл.
7. Конектор за захранващия адаптер
8. Мрежов порт

9. HDMI порт
10. Mini-DisplayPort
11. USB 3.0 порт (2)
12. USB 3.0 порт с PowerShare
13. Зона за кликване ляво
14. Индикатор за статуса на захранването/батерията
15. Сензорен панел TouchPad
16. Зона за кликване дясно
17. Клавиатура с подсветка
18. Порт за слушалки
19. Комбиниран порт за слушалки и микрофон
20. Слот за защитен кабел против кражба
21. 3 -в-1 четец за карти
22. Оптично устройство

Функционални бутони



Допълнителна информация

За повече информация относно допълнителните функции и разширени опции на вашия компютър, кликнете върху Start → All Programs → Dell Help Documentation или посетете support.dell.com/manuals.