

Dell Inspiron 17 5000 Series преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.

1. Свързване на захранващия адаптер към компютър



2. Завършване конфигурирането на Windows



Активиране на защита



Конфигуриране на безжичната мрежа



Вписване във Microsoft акаунта или създаване на локален акаунт

3. Запознаване с ресурсите



Help – Tips (Помощ и Съвети)





My Dell



Регистрирайте вашия компютър

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ





1. Индикатор за статуса на камерата
2. Камера
3. Десен микрофон
4. Слот за кабел против кражба
5. Порт за захранващия адаптер
6. HDMI порт
7. Мрежов порт
8. USB 2.0 порт
9. USB 3.0 порт
10. Порт за слушалки
11. Ляв клик
12. Десен клик
13. Индикатор за статуса на батерията/захранването
14. Четец за карти памет
15. USB 2.0 порт
16. Оптично устройство
17. Power бутон
18. Регулаторен етикет
19. Сервизен етикет
20. Лостчета за освобождаване на батерията (2)

БЪРЗИ БУТОНИ



Спира звука



Намалява звука



Увеличава звука



Възпроизвеждане на предишната песен/раздел



Възпроизвеждане/Пауза



Възпроизвеждане на следваща песен/раздел



Включване към външен дисплей



Отваря лентата Търсене



Включва подсветката на клавиатурата (опция)



Намалява яркостта




Увеличава яркостта



Включва/Изключва безжичната мрежа



Заклучва бутона Fn

 **Забележка:** За повече информация, вижте Спецификацията на dell.com/support.