


Dell Alienware 17 преносим компютър


Кратко ръководство на потребителя ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Свързване на захранващия адаптер




Включване на компютъра

Включете компютъра от бутона.




Сервизния номер и регулаторен етикет




ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

Компоненти на дисплея



1. Микрофон (ляв)
2. Камера
3. Инфрачервен сензор (само за 3D панел)
4. Индикатор за статуса на камерата
5. Микрофон (десен)

Компоненти на основата и клавиатурата, левия, десния и предния панел



- 6. Бутон Вкл./Изкл.
- 7. Индикатор на бутона за Вкл./Изкл.
- 8. Индикатор за активността на твърдия диск
- 9. Индикатор за безжична мрежа
- 10. Индикатор за Caps Lock
- 11. Мрежов порт
- 12. USB 3.0 порт
- 13. Четец за карти памет
- 14. Оптично устройство, твърд диск или SSD
- 15. Клавиатура с подсветка
- 16. Сензорен панел Touchpad с подсетка
- 17. Комбиниран порт за слушалки/микрофон
- 18. Порт за слушалки/говорители
- 19. Порт за микрофон
- 20. USB 3.0 порт
- 21. USB 3.0 порт с PowerShare
- 22. HDMI порт
- 23. Mini DisplayPort
- 24. Слот за защитен кабел против кражба
- 25. Конектор за захранването

Функционални клавиши

	Включва външен дисплей
	Включва/изключва безжичната мрежа
	Изважда диска от оптичното устройство
	Включва и изключва GFX
	Спира звука
 + 	Намалява силата на звука
	Увеличава силата на звука
	Стартира/Спира Alienware Performance Monitoring
	Активира/ дезактивира Touchpad
	Активира/ дезактивира Alien FX

Допълнителна информация

За да се свържете Alienware за продажби, техническа поддръжка, или въпроси свързани с обслужването на клиенти, вижте на dell.com / ContactDell.

За актуална информация, често задавани въпроси, както и решения на най-често срещаните проблеми, вижте на dell.com / Alienware.