

DELL™ XPS One 27

Настолен компютър – всичко в едно


Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА


1. Инсталирайте безжична клавиатурата и мишката

Забележка: Прочетете документацията за инсталиране и настройка на безжична клавиатура и мишка.


2. Свържете мрежовият кабел (опция)



3. Свържете захранващия кабел



4. Натиснете бутона за Вкл./Изкл.



5. Завършване конфигурирането на Windows


Активиране на защита



Конфигуриране на безжичната мрежа (опция)



Сервизния номер/ регулаторен етикет



WINDOWS 8

Плочки

Плъзнете пръст или превъртете за да се покажат още плочки.




Информация



1. Първи стъпки с Windows 8
2. My Dell Support Center

Странична лента за достъп




Плъзнете пръст от десния край на дисплея.



Поставете мишката в горния или долен десен ъгъл.


ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

Компоненти на дисплея, горен, ляв и десен панел



1. Микрофон
2. Лостче за освобождаване на капака на камерата
3. Камера
4. Индикатор за активността на камерата
5. Слот за оптично устройство
6. Power бутон
7. Бутон за изваждане на оптичното устройство
8. Бутон за избор на входен източник на сигнал
9. Бутон за коригиране на яркостта на екрана
10. 8-в-1 четец за карти памет
11. USB 3.0 портове (2)
12. Аудио портове (2)

Компоненти на задния панел



13. S/P DIF порт
14. HDMI-in порт
15. Конектор за хранването
16. Мрежов порт
17. USB 3.0 портове (4)
18. HDMI-out порт
19. Слот за заключване против кражба

Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.