

Dell XPS 8700

Настолен компютър

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА


Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.


1. Сервизен номер/ регулаторен етикет



2. Свързване на мишка и клавиатура



3. Свързване на мрежов кабел




4. Свързване на монитор



Тип свързване	Компютър	Кабел и адаптер	Монитор
DVI ⇄ DVI (опция)			
DVI ⇄ VGA (опция)			
HDMI ⇄ HDMI			
HDMI ⇄ DVI			
DisplayPort ⇄ DisplayPort			

Забележка: Ако сте поръчали вашия компютър с външна видео карта, свържете монитора към порта на видео картата.

5. Свързване на захранващ кабел. Включване на компютъра от Power бутона.



6. Завършване конфигурирането на Windows

Активиране на защита



WINDOWS 8

Плочки

Плъзнете пръст или превъртете за да се покажат още плочки.



Информация




1. Първи стъпки с Windows 8
2. My Dell Support Center

Странична лента за достъп



Поставете мишката в горния или долен десен ъгъл.

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ



1. Индикатор на четеца за карти памет
2. Четец за карти памет
3. Място за поставяне на оптично устройство (2)
4. USB 3.0 порт (2)
5. Бутони за отваряне тавата на оптичното устройство (2)
6. USB 2.0 порт с Power Share
7. USB 2.0 порт
8. Порт за микрофон
9. Порт за слушалки
10. Тава за аксесоари
11. Power бутон
12. Порт за захранването
13. Диагностичен бутон
14. Индикатор на диагностичния бутон
15. Мрежов порт с индикатор
16. USB 2.0 порт (2)
17. USB 3.0 порт (4)
18. HDMI порт
19. DisplayPort
20. Аудио портове (6)
21. Разширителни слотове за карти (4)
22. Отвор за ключалка