

SMART Signage TV

RM40D RM48D

ENG You can use the product as a TV, and as signage (advertisement media) using the **Content Creator** program on your computer.
- The warranty will be void in the event of a breakdown due to exceeding the maximum recommended hours of use per day of 16 hours.

ENG Vous pouvez utiliser le produit en tant que téléviseur et pour la signalisation (support publicitaire) à l'aide du programme **Créateur de contenu** de votre ordinateur.
- La garantie s'annule en cas de panne due à une durée d'utilisation supérieure à celle recommandée par jour (16 heures).

SPA Puede usar el producto como televisor y como Signage (multimedia publicitario) mediante el programa **Creador de contenido** de su ordenador.
- La garantía quedará anulada en caso de que se produzca una avería causada por sobrepasar el número máximo de horas de uso diario (16 horas).

HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-06719B-03

Step1 Unpack

FRE Déballage / SPA Desembalar

ENG The following images are for reference only. Real-life situations may differ from what is shown in the images. Store the box in a dry area so that it can be used when moving the product in the future.
* Make sure no component is missing in the package. Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
* The provided USB memory is read-only. Its contents cannot be edited or deleted.
* Vérifiez que tous les composants sont bien inclus. S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
* La mémoire de la clé USB fournie est en lecture seule. Son contenu ne peut être modifié ou supprimé.
* Asegúrese de que el paquete incluye todos los componentes necesarios. Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
* La memoria USB incluida es de solo lectura. Sus contenidos no pueden editarse ni eliminarse.

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ENG
1 Quick setup guide
2 Warranty card
(Not available in some locations)
3 Regulatory guide
4 User manual / MagicInfo Express Content Creator USB | ENG
5 Mini Wall-mount Kit
6 Stand base
7 Stand neck
8 Remote Control
9 Batteries
(Not available in some locations)
10 Power cord | FRE
1 Guide d'installation rapide
2 Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)
3 Guide réglementaire
4 Manuel d'utilisation / USB du programme MagicInfo Express Créateur de contenu | SPA
1 Guía de configuración rápida
2 Tarjeta de garantía
(No disponible en todos los lugares)
3 Guía de regulaciones
4 Manual del usuario / USB de MagicInfo Express Creador de contenido |
|--|--|---|---|

Step2 - Type A

ENG Wall Mount Installation / FRE Installation du mini-support mural / SPA Instalación de montaje mural



ENG Precautions when installing the wall-mount kit

FRE Précautions lors de l'installation du kit de montage mural / SPA Precauciones para la instalación del juego de montaje mural

ENG Check the type of the wall before installing.

FRE Identifiez le type de mur avant de procéder à l'installation. / SPA Compruebe el tipo de pared en la que va a instalar el producto.

ENG Make sure the wall where the provided mini wall mount kit will be installed is flat, smooth and perfectly vertical.

Dry Wall, Gypsum-board, SheetRock: Please use a qualified installer to install the Wall Mount Bracket.

FRE Veillez à ce que le mur sur lequel le mini-kit de montage mural doit être installé soit plat, lisse et parfaitement vertical.

Cloison sèche ou plaque de plâtre: Veuillez faire appel à un installateur qualifié pour installer le support mural.

SPA Asegúrese de que la pared en la que va a instalar el mini-montaje mural está plana, lisa y perfectamente vertical.


Pladur, yeso laminado, cartón yeso: Contrate a un instalador cualificado para el soporte de montaje mural.

ENG Standard Installation Requirements by Wall Type

FRE Conditions d'installation standard en fonction du type de mur / SPA Requisitos de instalación estándar según el tipo de pared


* MDF = Medium Density Fiberboard

* PW = Plywood




ENG Cannot be mounted on unreinforced wall or drywall surfaces.

FRE Ne peut être installé sur des murs ou des surfaces à cloison sèche non renforcées. / SPA No puede montarse sobre paredes sin armar ni sobre superficies de yeso o pladur.



ENG Installing on a drywall with stud reinforcements

FRE Installation sur une cloison sèche avec goujons de renfort / SPA Instalación en pared de yeso o pladur con montantes de refuerzo




ENG Installation Requirements

FRE Conditions requises pour l'installation / SPA Requisitos de instalación

- ENG
- Check the location of the studs and then insert the screws.
 - Minimum Stud Size: 51 x 102 mm (2 x 4 in). Pre-drill 3mm holes before inserting the screws.
 - The holes must be drilled along the center axis of the studs.
 - Inserting the screws without predrilling can split the studs.
 - Manufacturer will not be responsible for any issue arising from your failure to follow these installation instructions.
- FRE
- Localisez les goujons, puis insérez les vis.
 - Taille minimale des goujons: 51 x 102 mm (2 x 4 po). Préparez des trous de 3 mm avant d'insérer les vis.
 - Les trous doivent être percés le long de l'axe central des goujons.
 - Insertion des vis sans préperçage peut fendre les goujons.
 - Le fabricant ne pourra être tenu responsable des problèmes résultant du non-respect des présentes consignes d'installation.
- SPA
- Compruebe la ubicación de los montantes e inserte los tornillos.
 - Tamaño mínimo de montante: 51 x 102 mm (2 x 4 pulgadas); taladre orificios de 0,3 cm antes de insertar los tornillos.
 - Los orificios deben taladrarse en el eje central de los montantes.
 - Si inserta los tornillos sin haber taladrado antes los orificios, puede partir los montantes.
 - El fabricante no se hace responsable de ningún problema sufrido por no seguir estas instrucciones de instalación.

Case 1. TV



ENG To use it as a TV only, follow Step1 through Step4.

FRE Pour l'utiliser en tant que téléviseur uniquement, suivez la procédure Step1 à Step4.

SPA Para usarlo solo como televisor, siga los pasos Step1 al Step4.

Step1 ~ 4

Case 2. TV+Signage



ENG To use it as a TV+signage, follow Step1 through Step6.

FRE Pour l'utiliser en tant que téléviseur et pour la signalisation, suivez la procédure Step1 à Step6.

SPA Para usarlo como televisor+signage, siga los pasos Step1 al Step6.

Step1 ~ 6

Step2 Install

FRE Installation / SPA Instalar

Type A

ENG Wall Mount Type
FRE Type de montage mural
SPA Tipo de montaje mural

ENG Included components
FRE Composants inclus
SPA Componentes incluidos

ENG To install the product using the wall-mount kit, refer to **'Wall Mount Installation'**.

FRE Pour installer le produit à l'aide du kit de montage mural, reportez-vous à la section **'Installation du mini-support mural'**.

SPA Para instalar el producto usando el juego de montaje mural, consulte **'Instalación de montaje mural'**.

Type B

ENG Stand Type
FRE Type de support
SPA Tipo de soporte

ENG Included components
FRE Composants inclus
SPA Componentes incluidos

ENG To install the product using the stand, refer to **'Stand Installation'** on the next page.

FRE Pour installer le produit à l'aide du support, reportez-vous à la section **'Installation du support'**, à la page suivante.


SPA Para instalar el producto usando el soporte, consulte **'Instalación del soporte'** en la página siguiente.

Step2 - Type A

ENG Preparations before installation

FRE Préparation avant installation / SPA Preparativos antes de la instalación

1-1




ENG Place the product on a soft cloth to protect the panel.

FRE Placez le produit sur un tissu doux pour protéger le panneau.

SPA Coloque el producto sobre un paño suave para proteger el panel.

1-2



ENG The product can be installed in either landscape or portrait orientation. Select an orientation.

* If installing the product in portrait orientation, TV broadcasts and video playback may be limited.

* You can create content using the **Content Creator** program.


FRE le produit peut être installé en utilisant l'orientation portrait ou paysage. Sélectionnez une orientation.

* Si vous installez le produit en orientation Portrait, les diffusions TV et la lecture vidéo peuvent être limitées. Vous pouvez créer des contenus à l'aide du programme **Créateur de contenu**.


SPA el producto puede instalarse tanto en orientación horizontal como vertical. Seleccione una orientación.

* Si instala el producto con orientación vertical, es posible que la reproducción de videos y programas de televisión sufra alguna limitación. Puede crear contenido mediante el programa **Creador de contenido**.

1-4

ENG Remove the paper tape at the center of **A** (Drill guide sheet).FRE Retirez la bande de papier au centre de la feuille de guidage pour le perçage **(A)**.SPA Quite la tira de papel ubicada en el centro de **A** (Hoja de guía para taladrar).



1-5

ENG Attach **B** (Leveler) to the appropriate spot at the center of **A** (Drill guide sheet).FRE Fixez le dispositif de mise à niveau **(B)** à l'emplacement adapté, au centre de la feuille de guidage pour le perçage **(A)**.SPA Acople **B** (Nivel) en el lugar apropiado en el centro de **A** (Hoja de guía para taladrar).

2 Installing the wall-mount kit

FRE Installation du kit de montage mural / SPA Instalación del juego de montaje mural

2-1

ENG Follow steps 1 (drill test holes) -> 2 (drill the screw holes) and fix **H** (Plastic Anchor) on the wall.

* Screws are not needed.

* Drill holes in the wall and remove the guide sheet.

FRE Suivez les étapes 1 (perçage de trous de test) -> 2 (perçage des trous pour les vis) et fixez le dispositif d'ancrage en plastique **(H)** au mur.

* Vous n'avez pas besoin de vis.


* Percez les trous dans le mur et retirez la feuille-guide.

SPA Siga los pasos 1 (taladrar orificios de prueba) -> 2 (taladrar orificios para tornillos) y fije **H** (Tacos de plástico) a la pared.


* No es necesario usar tornillos.

* Taladre los orificios en la pared y quite la hoja de guía.


2-2

ENG Fasten **D** (Bracket Distance) to **H** (Plastic Anchor) on the wall, using **I** (Screw).FRE Fixez le support d'écartement **(D)** sur le dispositif d'ancrage en plastique **(H)** au mur à l'aide de la vis **(I)**.SPA Apriete **D** (Distancia de soporte) a **H** (Taco de plástico) en la pared, sirviéndose de **I** (Tornillo).

2-4

ENG Attach **F** (Bracket Wall), as shown in the diagram.FRE Fixez le support mural **(F)** comme indiqué sur le schéma.SPA Acople **F** (Pared de soporte), como se muestra en el diagrama.

1-3

ENG Place **A** (Drill guide sheet) on the back of the product to confirm the locations of VESA holes.

* To install the product in portrait orientation, lay it out vertically to test the requirements.


FRE Placez **A** (Feuille de guidage pour le perçage) au dos du produit pour vérifier l'emplacement des orifices VESA.

* Si vous souhaitez installer le produit en utilisant l'orientation portrait, posez-le verticalement de manière à tester les conditions requises.

SPA Coloque **A** (Hoja de guía para taladrar) en la parte posterior del producto, para confirmar la ubicación de los orifices VESA.

* Para instalar el producto en orientación vertical, colóquelo verticalmente para comprobar los requisitos.


1-6

ENG Fix **A** (Drill guide sheet) to the wall using **C** (Sticker). Make sure that **B** (Leveler) is level.FRE Fixez le guide pour le perçage **(A)** au mur à l'aide de l'autocollant **(C)**. Veillez à ce que le dispositif de mise à niveau **(B)** soit de niveau.SPA Fije **A** (Guía para taladrar) a la pared mediante **C** (Pegatina). Asegúrese de que **B** (Nivel) está efectivamente a nivel.


ENG Components / FRE Composants / SPA Componentes



2-3

ENG Insert the tab of **D** (Bracket Distance) into the hole of **E** (Cover Distance).FRE Insérez la languette du support d'écartement **(D)** dans le trou du cache d'écartement **(E)**.SPA Inserte la pestaña de **D** (Distancia de soporte) en el orificio de **E** (Distancia de cubierta).

2-5

ENG Fix the assembled bracket using **G** (Screw).FRE Fixez le support assemblé à l'aide de la vis **(G)**.SPA Fije el soporte ya montado mediante **G** (Tornillo).

ENG Components / FRE Composants / SPA Componentes



3 Mounting your SMART Signage TV


FRE Montage du SMART Signage TV / SPA Montaje de su SMART Signage TV

ENG - To install the product in portrait orientation, refer to the diagram found under **'Installing in Portrait Orientation'** below.


FRE - Pour installer le produit en utilisant l'orientation portrait, reportez-vous au schéma disponible dans la section **'Installation d'un portrait'** ci-après.

SPA - Para instalar el producto en orientación vertical, consulte el diagrama que figura más adelante en el apartado **'Instalación en orientación vertical'**.

3-1

ENG Top: Fix **J** (Holder TV Top) using **N** (Screw).Bottom: Fix **K** (Holder Support) using **N** (Screw).FRE Partie supérieure: fixez la partie supérieure du support du téléviseur **(J)** à l'aide de la vis **(N)**.Partie inférieure: fixez le support **(K)** à l'aide de la vis **(N)**.SPA Parte superior: Fije **J** (Soporte televisor superior) mediante **N** (Tornillo).Parte inferior: Fije **K** (Soporte) mediante **N** (Tornillo).

3-2

ENG Attach **L** (Holder TV Bottom A) and **M** (Holder TV Bottom B) to **K** (Holder Support).FRE fixez la partie inférieure A du support du téléviseur **(L)** et la partie inférieure B du support du téléviseur **(M)** sur le support **(K)**.SPA Acople **L** (Soporte televisor inferior A) y **M** (Soporte televisor inferior B) a **K** (Soporte).

3-3




ENG Install the product on the wall bracket. A click sound means it is attached correctly.

FRE Installez le produit sur le support mural. Un clic est émis pour indiquer que le produit est correctement fixé.

SPA Instale el producto en el soporte de pared. Se oirá un clic cuando encaje correctamente.

3-4




ENG Move the product side to side slightly to level it.

FRE Déplacez légèrement le produit d'un côté et de l'autre pour le mettre de niveau.

SPA Mueva ligeramente el producto de lado a lado para nivelarlo.


4 Connecting cables

FRE Connexion des câbles / SPA Conexión de cables

ENG Extend **M** (Holder TV Bottom B) and connect the cables.FRE Dépliez la partie inférieure B du support du téléviseur **(M)** et connectez les câbles.SPA Extienda **M** (Soporte televisor inferior B) y conecte los cables.

Installing in Portrait Orientation

FRE Installation en orientation Portrait / SPA Instalación en orientación vertical



ENG To use in portrait orientation, make sure that the connectors are on the side that faces down when installing.

FRE Pour une utilisation en orientation Portrait, assurez-vous que les connecteurs se trouvent sur le côté orienté vers le bas lors de l'installation.

SPA Para usar el producto en orientación vertical, asegúrese colocarlo de manera que los conectores estén en el lateral que quede hacia abajo.

