


DELL™ Inspiron 15 Gaming

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1. Свържете захранващия адаптер и включете компютъра от бутона



2. Завършване конфигурирането на операционна система Windows



Активирайте актуализациите на Dell



Свържете се към вашата мрежа



Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване



Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте локален акаунт

Създайте Recovery drive

В Windows search напишете **Recovery**, натиснете **Create a recovery drive** и следвайте инструкциите на екрана.

Намерете Dell apps в Windows



Регистрирайте вашия продукт



Dell Help & Support (Помощ и поддръжка)




SupportAssist Проверете и актуализирайте вашия компютър

Поддръжка на продукта –
Ръководства -
Поддръжка за Windows -
Поддръжка за Linux -
Свържете се с Dell -

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)
[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)
[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Десен микрофон
2. Индикатор за състоянието на камерата
3. Камера
4. Инфрачервена камера (само при модели с тъчскрийн)
5. Инфрачервен емитер (само при модели с тъчскрийн)
6. Ляв микрофон
7. Слот за кабел против кражба
8. Порт за захранване

9. USB 3.0 порт
10. Четец на карти памет
11. Ляв клик
12. Тъчпад
13. Десен клик
14. Индикатор за активността на твърдия диск и статуса на батерията
15. Порт за слушалки
16. USB 3.0 порт
17. USB 3.0 порт с Power Share
18. HDMI порт
19. Мрежови порт
20. Бутон за включване
21. Сервизен етикет

БЪРЗИ БУТОНИ

- | | |
|--|--|
| | Спира звука |
| | Намалява звука |
| | Увеличава звука |
| | Възпроизвеждане на предишната песен/раздел |
| | Възпроизвеждане/Пауза |
| | Възпроизвеждане на следваща песен/раздел |
| | Включване към външен дисплей |
| | Отваря лентата Търсене |
| | Намалява яркостта |
| | Увеличава яркостта |

	+		Заклучва бутона Fn
	+		Включва/Изключва безжичната мрежа
	+		Режим „sleep”
	+		Сменя между индикаторите на батерията и твърдия диск

 **Забележка:** За повече информация, вижте Спецификацията на **dell.com/support**.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на:
www.polycomp.bg