

Dell Inspiron 17 7000 Series преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.

1. Свързване на захранващия адаптер към компютър



2. Завършване конфигурирането на Windows




Активиране на защита



Конфигуриране на безжичната мрежа



Забележка: Ако се свързвате към защитена мрежа, въведете паролата за достъп, когато бъдете подканени.



Вписване във Microsoft акаунта или създаване на локален акаунт

3. Вашите Dell приложения




Регистрирайте вашия компютър



Dell Backup and Recovery



My Dell





КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ WINDOWS



Help and Tips (Помощ и Съвети)



ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ



1. Десен микрофон
2. Камера
3. Индикатор за статуса на камерата
4. Ляв микрофон
5. Power бутон
6. Порт за захранващия адаптер
7. HDMI порт
8. Мрежов порт
9. USB 3.0 порт с PowerShare
10. USB 3.0 порт
11. Четец за карти памет
12. Порт за слушалки
13. Индикатор за статуса на батерията, захранването
14. Индикатор за активността на твърдия диск
15. Ляв клик
16. Десен клик
17. USB 2.0 порт (2)
18. Оптично устройство
19. Слот за кабел против кражба
20. Регулаторен етикет
21. Сервизен етикет

БЪРЗИ БУТОНИ



Спира звука



Намалява звука



Увеличава звука



Възпроизвеждане/Пауза



Отваря меню Търсене



Отваря меню Споделяне



Отваря меню Устройства



Отваря меню Настройки



Отваря списък наскоро използвани приложения



Включва/ Изключва подсветката на клавиатурата



Намалява яркостта



Увеличава яркостта



Включва/ Изключва безжичната мрежа

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg

 Забележка: За повече информация, вижте Спецификацията на dell.com/support.