


# DELL™ Latitude 5480

## Персонален компютър

### Кратко ръководство на потребителя

1. Включете захранващия кабел и включете компютъра



2. Завършете конфигурирането на операционната система

Windows 10

Свържете се с вашата мрежа



**Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване



Впишете се с вашия Microsoft акаунт или създайте локален акаунт


Ubuntu  
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

Намерете Dell apps в Windows 10




SupportAssist

Проверете и направете ъпдейт на ВАШИЯ КОМПЮТЪР



Поддръжка на продукта – [Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
 Ръководства - [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
 Поддръжка за Windows - [Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)  
 Поддръжка за Linux - [Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)  
 Свържете се с Dell - [Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

## ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ



1. Мрежов порт
2. Инфрочервена (IR) камера (опция)
3. Инфрочервен емитер (опция)
4. Светлинен индикатор за статуса на камерата
5. Камера (опция)
6. Слот за карта uSIM (опция)
7. HDMI порт
8. USB 3.0 порт
9. Порт за захранване
10. Микрофони (2)
11. Бутон за включване/изключване
12. Слот за кабел против кражба
13. VGA порт
14. USB 3.0 порт с PowerShare
15. Порт за слушалки/микрофон
16. Четец на пръстов отпечатък (опция)
17. Светлинен индикатор за статуса на батерията
18. Говорители
19. Тъчпад
20. Smart card четец (опция)
21. Pointstick (опция)
22. Четец за карти памет
23. USB 3.0 порт
24. Display port през USB Type-C/опция Thunderbolt™ 3
25. Етикет със сервисна информация

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)