


# Dell™ XPS 13

## Кратко ръководство на потребителя ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

### 1. Свързване на захранващия адаптер към компютър



### 2. Завършване конфигурирането на Windows

Windows 10



**Активирайте актуализациите на Dell**



**Свържете се към вашата мрежа**

**Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.



**Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте локален акаунт**

### Ubuntu

Следвайте инструкциите на екрана за да завършите конфигурацията.

### Създайте Recovery media в Windows

В Windows search напишете **Recovery**, натиснете **Create a recovery media** и следвайте инструкциите на екрана.

### Намерете Dell apps в Windows



Регистрирайте вашия продукт



Dell Help & Support (Помощ и поддръжка)




SupportAssist Проверете и актуализирайте вашия компютър

Поддръжка на продукта –  
Ръководства -  
Поддръжка за Windows -  
Поддръжка за Linux -  
Свържете се с Dell -

*Dell.com/support*  
*Dell.com/support/manuals*  
*Dell.com/support/windows*  
*Dell.com/support/linux*  
*Dell.com/contactdell*

16. USB 3.0 порт с PowerShare
17. Слот за защитен капак
18. Power бутон
19. Регулаторен етикет със сервизна информация

## ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ



1. Камера
2. Индикатор за активността на камерата
3. Порт за захранване
4. Thunderbolt 3 порт
5. USB 3.0 порт
6. Порт за слушалки
7. Бутон за статуса на батерията
8. Индикатор за заряда на батерията (5)
9. Ляв микрофон
10. Ляв бутон
11. Индикатор за статуса на батерията
12. Десен бутон
13. Десен микрофон
14. Четец на пръстов отпечатък (опция)
15. Слот за SD карта

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)