

G432

Съраунд саунд
Геймърски слушалки



Ръководство за употреба



СЪДЪРЖАНИЕ

Български	108
---------------------	-----

www.logitech.com/support/g432

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1




1. Слушалки за геймъри G432
2. Сплитер кабел



3. USB аудио адаптер

ФУНКЦИИ



1. Слушалки

2. Подвижни възглавнички за уши

3. Микрофон


4. Управление на силата на звука

5. Завъртете, за да заглушите микрофона

6. USB аудио адаптер

НАСТРОЙКА

1




2



www.logitech.com/support/g432

3




4




Стартирайте софтуер Start G432
за най-добър опит.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА СЛУШАЛКИТЕ




Акустика

- Сила на звука на слушалките и микрофона




SurroundSound

- DTS слушалки: X 2.0



Еквалайзер

- Контрол на басите и високите честоти



Персонализиран еквалайзер

- Настройки на EQ



© 2019 Logitech, Logi и логото Logitech са търговски марки или регистрирани търговски марки на Logitech Europe S.A. и/или нейните филиали в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици. Logitech не носи отговорност за грешки, които може да се появят в това упътване. Съдържащата се в него информация е обект на промени без предварително уведомление.

WEB-621-001197.002