

Ръководство на потребителя за Dell Vostro 5401

I. Употреба:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия.

Бележка: След първоначалното включване и настройка на компютъра, лаптопът ще се включва при всяко отваряне на лаптопа от затворена позиция.

2. Завършете конфигурирането на операционната система.

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps



My Dell

Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции.




Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отпред:

1. Микрофон
2. Капаче на камера
3. Камера
4. Светлинен индикатор за състоянието на камерата
5. Микрофон
6. Дисплей



Изглед отляво:

1. Порт за захранване
2. LED индикатор за захранване
3. HDMI 1.4b порт
4. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт
5. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт с DisplayPort alt mode



Изглед отдясно:

1. Четец на микро SD карти
2. Порт за слушалки/микрофон
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт
4. Мрежов порт
5. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")



Изглед отгоре:

1. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“
2. Клавиатура
3. Тъчпад



Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Капак на корпус
3. Етикет със сервизна информация



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/комбинация	Функция
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на FN клавиша.
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пускане/пауза.
Fn + F5	Подсветка на клавиатурата. Бележка: Не се отнася за клавиатурите, които нямат подсветка.
Fn + F6	Намаляване на яркостта на екрана.
Fn + F7	Увеличаване на яркостта на екрана.

Fn + F8	Превключване между екрана на компютъра и външен дисплей.
Fn + F10	Принт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Край на реда.
Fn + Right Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.