


Ръководство за бърз старт

Z50-A



1.

Анени за безжична връзка (не са показани)*
2.

Микрофон*
3.

Светодиод на уеб камерата*
4.

Уеб камера*
5.

Екран на дисплея
6.

Шарнир на дисплея
7.

Клавиатура
8.

Бутон за захранване
9.

Зона на засичане на NFC (Комуникация в близко поле)*
10.

AccuPoint
11.

Бутони за управление на AccuPoint
12.

Бутони за ВКЛ/ИЗКЛ на тъчпада
13.

еко индикатор
14.

Тъчпад
15.

Бутони за управление на тъчпада.
16.

Датчик за пръстов отпечатък*
17.

Индикатор DC IN/Battery
18.

Индикатор за захранване:
19.

HDD/SSD индикатор

* Означава опция, в зависимост от модела, който сте закупили

Функции и икони

Иконите, изобразени върху компютъра означават следните функции.

Преден панел:



- Стерео тонколони
- Индикатор DC IN/Battery
- Индикатор за захранване:
- HDD/SSD индикатор
- Индикатор за безжична връзка
- Индикатор за безжична връзка WAN/WiMAX*

Десен панел:



- Слот за карта памет
- Портове Universal Serial Bus (USB 3.0)
- LAN жак
- Слот за заключващо устройство

Заден панел:



Вентилационни отвори за охлаждане

Ляв панел:




- Жак DC IN 19V
- Порт RGB за външен монитор
- Изходен HDMI порт*

Долен панел:



Вентилационни отвори за охлаждане



Порт за док станция*

© 2013 Toshiba Corporation. Всички права запазени. TOSHIBA запазва правото си да извършва технически промени. TOSHIBA не носи отговорност за вреди и щети, причинени пряко или косвено от грешки, пропуски или несъответствия между компютъра и Ръководството за бърз старт.

Предварително инсталиран Windows 7 Professional

Вашият компютър е лицензиран за Windows 8.1 Pro и има право да инсталира Windows 7 Professional. Вашият компютър е с предварително инсталиран Windows 7 Professional и има Windows 8.1 Pro на DVD. За да позволите предварителната инсталация на Windows 7 Professional на тази система, BIOS настройките са променени да бууват в Legacy BIOS режим.

Инсталиране на Windows 8.1 Pro

Преди да започнете инсталацията на Windows 8.1 Pro като използвате медията за възстановяване, моля, отбележете следното:

- Архивирайте данните от вашия компютър на друго устройство за съхранение. Когато инсталирате Windows 8.1 Pro на вашия компютър, операционната система Windows 7 и всички други данни, съхранени на хард диска, ще бъдат изтрити.
- Също така се препоръчва да създадете медия за възстановяване за Windows 7, която би ви позволила да възстановите средата на Windows 7 по-късно, ако желаете. Подробна информация за създаването на медия за възстановяване може да се открие в онлайн ръководството.

Как да превключите от Legacy BIOS режим към UEFI native режим:

- Натиснете и задръжте клавиш **F2** и след това включете компютъра - функцията за настройка на BIOS ще се зареди.
- Изберете **Разширени настройки (Advanced)** -> **Системна конфигурация (System Configuration)** -> **Режим на буутване (Boot Mode)**. Променете **CSM Boot** на **UEFI Boot**.
- Натиснете **ESC**, за да се върнете обратно на основното меню за Настройка на BIOS.
- Изберете **Сигурност (Security)** -> **Осигури буутване (Secure Boot)**, натиснете **Активиран (Enabled)**.
- Натиснете **F10**, за да съхраните промените и да излезете от Настройка на BIOS.

След като превключите Legacy BIOS режим на UEFI native режим, следвайте следните стъпки, за да инсталирате Windows 8.1 Pro.

- Натиснете и задръжте клавиш **F12** и след това включете компютъра, за да стартирате Boot менюто.
- Заредете медията за възстановяване на Windows 8.1 Pro в оптичното дисково устройство.
- Изберете **ODD** в Boot менюто.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката.

Ако BIOS настройката не е променена на native UEFI режим преди инсталирането на Windows 8.1 Pro, операционната система ще се инсталира, но функционалностите на Windows 8.1 Pro няма да работят, тъй като те се базират на native UEFI режим:

- Осигури буутване
- Безпроблемна работа
- Мрежово отключване за BitLocker за системи с Trusted Platform Module (TPM)
- eDrive поддръжка

Възстановяване на Windows 7 Professional

Когато искате да възстановите Windows 7 Professional като използвате медията за възстановяване, която сте създали, променете BIOS настройките да бууват в Legacy BIOS режим.

Как да превключите UEFI native режим към Legacy BIOS режим:

- Натиснете и задръжте клавиш **F2** и след това включете компютъра - функцията за настройка на BIOS ще се зареди.
- Изберете **Сигурност (Security)** -> **Осигури буутване (Secure Boot)**, изберете **Деактивиран (Disabled)**.
- Изберете **Разширени настройки (Advanced)** -> **Системна конфигурация (System Configuration)** -> **Режим на буутване (Boot Mode)**. Променете **UEFI Boot** на **CSM Boot**.
- Натиснете **F10**, за да съхраните промените и да излезете от Настройка на BIOS.

Преди да местите компютъра:

- Уверете се, че работата с дискове е приключила, преди да местите компютъра.
- Изключете (затворете операционната система) на компютъра
- Изключете AC адаптера и всичките периферни устройства, преди да местите компютъра. Затворете дисплея Не вдигайте компютъра за панела на дисплея.
- Не носете вашия компютър, като го държите за подаващите се части.

За повече информация



- Ръководство по безопасност и удобство на ползване
- Гаранционна информация

Ако ви е необходима по-подробна информация, вижте ръководството по експлоатация, инсталирано на вашия компютър. За да прегледате ръководството, кликнете два пъти върху иконата 'TOSHIBA User's Manual' ('Ръководство по експлоатация на TOSHIBA') върху работния плот.

Като корпоративен гражданин на планетата Земя, Toshiba винаги се стреми да даде своя принос за създаване на по-добър начин на живот за обществото, което е в хармония със Земята. Ние полагаме всички усилия, нашите продукти да са с най-високо ниво на потребителска полза или най-ниско ниво на вреди за екологията.

За да сведем до минимум обема на печатната документация и по този начин за спомогнем за намаляване на потреблението на природни ресурси, ние създадохме това удобно Ръководство за бърз старт.

Комбинации „бързи клавиши“


Комбинациите от „бързи клавиши“ ви позволяват бързо да промените конфигурацията на системата директно от клавиатурата, без да стартирате програма за конфигуриране на системата.

- | | | |
|--|--|--|
| | | Включва или изключва звука. |
| | | Влиза в „Режим за заключен компютър“ |
| | | Променя настройките за мощност |
| | | Превключва системата в Режим на покой. |
| | | Превключва системата в Режим на хibernация. |
| | | Променя активния дисплей. |
| | | Намалява яркостта на дисплея на компютъра на отделни стъпки |
| | | Увеличава яркостта на дисплея на компютъра на отделни стъпки |
| | | Включва или изключва режим Самолет. |
| | | Активира или деактивира функцията Tach-пад. |
| | | Включва Режим Стрелки. |
| | | Включва Цифров режим. |
| | | Заключва курсора на конкретен ред. |
| | | Променя на резолюцията на дисплея. |
| | | Намаляване на размера на иконите на работния плот или на размера на шрифтовете в един от поддържаните прозорци на приложения. |
| | | Увеличаване на размера на иконите на работния плот или на размера на шрифтовете в един от поддържаните прозорци на приложения. |
| | | Намалява силата на звука на компютъра |
| | | Увеличава силата на звука на компютъра |
| | | Включване и изключване на осветлението на клавиатурата. |

1


Свързване на захранването.

- Свържете захранващия мрежов кабел към AC адаптера.
- Свържете DC изходящия щепсел на AC адаптера към DC IN 19V джака на вашия компютър.
- Включете силовия кабел към контакта - индикаторът **DC IN/Battery** ще светне.



В зависимост от модела компютър в комплекта ще влиза адаптер/кабел с 2 или 3 щифта.


Използването на неподходящ адаптер може да повреди вашия компютър. TOSHIBA не носи отговорност за повреди, причинени от ползване на несъвместим адаптер.



3

Включете захранването

- Отвпрете панела на дисплея.
- Натиснете бутота за включване на захранването.



След като включите захранването за първи път, не го изключвайте, докато не се инсталира операционната система.

Защита на ценна информация

- Защитете се от кражба на самоличност, вируси и много други.
- Предпазете своя компютър, така че да можете да сърфирате, пазарувате и банкирате безопасно
- Защитете себе си и своите деца докато взаимодействате онлайн през социални мрежи, електронни пощи и незабавни съобщения
- Защитете личните си данни като поверителни документи и снимки
- Защитете своите онлайн устройства с една услуга (таблети и смартфони включително)

Toshiba препоръчва **McAfee® Internet Security®**, с който сте в пълна безопасност в Интернет.

Активирай сега!



Преди да използвате Интернет, активирайте своя **безплатен 30-дневен абонамент на McAfee LiveSafe** още с първото стартиране на своя компютър или като натиснете иконата на десктопа.

Повече полезни съвети за безопасно използване на преносим компютър ще намерите на www.toshiba.eu/security-center

Бележка: За активиране на 30-дневния абонамент и за получаване на автоматични актуализации е необходима връзка с Интернет.



НЯКОГА МИСЛИЛИ ЛИ СТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШИЯ ЛАПТОП?

За да съответствате на високите заявени стандарти, Toshiba предлага ексклузивна гама от опции и услуги за вашия лаптоп.



Пренасяне на пакети



Мишка



Твърди дискове



Услуги



Универсален скачващ модул - Базова станция dynadock



Специален скачващ модул - Порт репликатор



Батерия



AC адаптер



Аудио системи - Лента за звук



Цифрови камкодери - Camileo


Купете директно от Toshiba: www.toshiba.eu/accessories

2

Отворете дисплея

Панелът на дисплея може да се отвори под различен ъгъл, за оптимална видимост.

Докато държите с едната ръка опората за дланта, за да не се вдига основната част на корпуса на компютъра, бавно вдигнете панела на дисплея - това ще ви позволи да регулирате ъгъла на дисплея за оптимална видимост на образа.




Бъдете внимателни при отварянето и затварянето на панела на дисплея. Рязкото отваряне или затваряне може да повреди компютъра.

Получете услугата, от която се нуждае вашия продукт.

За удобство на клиента, Toshiba предлага голям пакет услуги за защита на вашите ценни данни, за предпазване на вашия продукт от случайни повреди, за ремонт на вашия лаптоп, когато сте в чужбина, и много повече.

Защо да купуваме Услуги на Toshiba?

- Висококачествена поддръжка
- Глобално покритие
- Приемливи цени



Намерете повече продукти във вашия магазин на Toshiba.
www.toshiba-store.eu/services

SERVICE SOLUTIONS

Сега новият Office е мощен от когато и да било



- По-умни Office приложения
- Оптимизиран за тач устройства
- Свързан с Cloud

Купете Office още днес!

Просто натиснете два пъти иконата **Microsoft Office** ** на десктопа или

Натиснете на **Microsoft Office** от екрана **Начало**.

** Изчезва при двойно кликане върху него

Поддръжка от TOSHIBA

Ако ви е необходима допълнителна помощ при използване на вашия компютър, или ако имате проблеми при работа с компютъра, може да е необходимо да се свържете с TOSHIBA за допълнителна техническа помощ.

Преди да се обадите в службата за техническа помощ


Някои от проблемите, които могат да възникнат, може да са свързани със софтуера или с операционната система, така че е важно първо да потърсите други източници на помощ. Преди да се свържете с TOSHIBA, опитайте следното:

- Прочетете разделите за диагностика и начини на отстраняване на неизправности в документацията на съответния софтуер или периферните устройства.
- Ако проблемът възникне при работа със софтуерни приложения, обърнете се към документацията на съответния софтуер, за да потърсите възможни начини за отстраняването му. Свържете се със службата за техническа поддръжка на софтуерната компания за помощ.
- Консултирайте се с дилъра, от който сте закупили компютъра или софтуера. Това са най-добрите източници за текуща информация и поддръжка.

Къде да пиша?

Ако въпреки всичко не можете да разрешите проблема и предполагате, че той е свързан с хардуера, пишете на TOSHIBA на вашия регионален адрес, посочен в приложената гаранционна карта или посетете pc-support.toshiba.eu в Интернет.

Quickstart
Z50-A



1. Wireless communication antennas (not shown)*

2. Microphone*

3. Web Camera LED*

4. Web Camera*

5. Display screen

6. Display hinges

7. Keyboard

8. Power button

9. NFC (Near Field Communication) detection area*
10. AccuPoint

11. AccuPoint control buttons

12. Touch Pad ON/OFF indicator

13. eco indicator

14. Touch Pad

15. Touch Pad control buttons

16. Fingerprint Sensor*

17. DC IN/Battery indicator

18. Power indicator

19. HDD/SSD indicator

* Indicates an optional part, dependent on the model purchased.

Windows 7 Professional Preinstalled

Your computer is licensed for Windows 8.1 Pro and is entitled to a downgrade to Windows 7 Professional.

Your computer comes with Windows 7 Professional preinstalled and has Windows 8.1 Pro on a DVD. To enable the Windows 7 Professional preinstallation on this system the BIOS settings were changed to boot into legacy BIOS mode.

Installing Windows 8.1 Pro

- Before starting to install Windows 8.1 Pro by using the bundled Recovery Media, please note the following:
- Please back up the data on your computer to another storage device. When you install Windows 8.1 Pro on your computer, the Windows 7 operating system and all other data stored on the Hard Disk Drive will be deleted.
 - It is also recommended that you create recovery media for Windows 7 which would allow you to restore the Windows 7 environment at a later date, if desired. Detailed information about creating recovery media can be found in the online manual.

How to switch from legacy BIOS mode to UEFI native mode:

1. Press and hold the **F2** key, and then turn on the computer -the BIOS setup utility will load.
2. Select **Advanced** -> **System Configuration** -> **Boot Mode**. Change **CSM Boot** to **UEFI Boot**.
3. Press **ESC** to go back to main BIOS Setup menu.
4. Select **Security** -> **Secure Boot**, select **Enabled**.
5. Press **F10** to save change and exit BIOS Setup.

After you switch legacy BIOS mode to UEFI native mode, please follow these steps to install Windows 8.1 Pro.

1. Press and hold the **F12** key, and then turn on the computer to start the Boot Menu.
2. Load the Windows 8.1 Pro Recovery Media in the Optical Disc Drive.
3. Select **ODD** in the Boot Menu.
4. Follow the instructions on the screen to finish the setup.

If the BIOS setting is not changed to native UEFI mode boot prior to installing Windows 8.1 Pro, it will install anyway; however, the following Windows 8.1 Pro functionalities will not work as they rely on a native UEFI mode boot:

- Secure Boot
- Seamless Boot experience
- Network unlock for BitLocker for systems with a Trusted Platform Module (TPM)
- eDrive support

Restoring Windows 7 Professional

When you want to restore Windows 7 Professional by using the recovery media that you created, please change the BIOS settings to boot into legacy BIOS mode.

How to switch UEFI native mode to legacy BIOS mode:

1. Press and hold the **F2** key, and then turn on the computer -the BIOS setup utility will load.
2. Select **Security** -> **Secure Boot**, select **Disabled**.
3. Select **Advanced** -> **System Configuration** -> **Boot Mode**. Change **UEFI Boot** to **CSM Boot**.
4. Press **F10** to save change and exit BIOS Setup.

Features & Icons

The icons embossed on the computer indicate the following features:

Front side:

- Stereo speakers
- DC IN/Battery indicator
- Power indicator
- HDD/SSD indicator
- Wireless communication indicator
- Wireless WAN/WiMAX indicator*

Left side:

- DC IN 19V jack
- External RGB monitor port
- HDMI out port*
- Universal Serial Bus (USB 2.0) port
- Universal Serial Bus (USB 3.0) port
- Headphone/Microphone jack
- Smart Card slot*
- DisplayPort*

Right side:

- Memory media slot
- Universal Serial Bus (USB 3.0) ports
- LAN jack
- Security lock slot

Back Side:

- Cooling vents

Underside:

- Cooling vents
- Docking port*

© 2013 Toshiba Corporation. All rights reserved. Toshiba reserves the right to make technical changes. Toshiba assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between the computer and the Quickstart.

Before moving the computer:

- Make sure all disk activity has ended before moving the computer.
- Turn off (shut down) the computer.
- Disconnect the AC adaptor and all peripherals before moving the computer. Close the display. Do not pick up the computer by its display panel.
- Do not carry your computer by holding protruded portions.

For More Information



- Instruction Manual for Safety and Comfort
 - Warranty information
- Should you need more detailed information, please refer to the User's Manual installed on your computer. To view the manual, simply double-click the 'TOSHIBA User's Manual' icon on your desktop.

As a corporate citizen of planet earth, Toshiba strives to contribute to creating a richer lifestyle for society that is in harmony with the Earth. We do our best to ensure our products offer the highest consumer value with the lowest possible environmental impact.

To minimise the amount of printed documentation and thus help reduce consumption of natural resources, we have created this convenient Quick Start Guide.

Hotkeys

"Hotkey" key-combinations let you quickly modify the system configuration directly from the keyboard without running a system configuration program.


- FN** + **ESC**: Turns the sound on or off.
- FN** + **F1**: Enters "Lock computer mode".
- FN** + **F2**: Changes the power settings.
- FN** + **F3**: Switches the system to Sleep Mode.
- FN** + **F4**: Switches the system to Hibernation Mode.
- FN** + **F5**: Changes the active display device.
- FN** + **F6**: Decreases the computer's display panel brightness in individual steps.
- FN** + **F7**: Increases the computer's display panel brightness in individual steps.
- FN** + **F8**: Turns the Airplane mode on or off.
- FN** + **F9**: Enables or disables the the Touch Pad function.
- FN** + **F10**: Turns on Arrow Mode.
- FN** + **F11**: Turns on Numeric Mode.
- FN** + **F12**: Locks the cursor on a specific line.
- FN** + **[8]**: Changes the display resolution.
- FN** + **[1]**: Reduces the icon size on the desktop or the font sizes within one of the supported application windows.
- FN** + **[2]**: Enlarges the icon size on the desktop or the font sizes within one of the supported application windows.
- FN** + **[3]**: Decreases the computer's volume.
- FN** + **[4]**: Increases the computer's volume.
- FN** + **[Light]**: Turns the keyboard backlight on or off.

1 Connect the power

1. Connect the power cord to the AC adaptor.
2. Connect the AC adaptor's DC output plug to the DC IN 19V jack on your computer.
3. Plug the power cord into a live wall outlet - the **DC IN/Battery** indicator should glow.


Either a 2-pin or 3-pin adaptor/cord will be included with the computer depending on the model.

Use of the wrong adaptor could damage your computer. TOSHIBA assumes no liability for any damage in such case.



3 Turn on the power

1. Open the display panel.
2. Press the computer's power button.



After you turn on the power for the first time, do not turn it off until you have set up the operating system.

Protect what you value

- Protect yourself from identity theft, viruses and much more
- Protect your PC so you can surf, shop and bank safely
- Protect yourself and your children whilst interacting online via social networks, emails and instant messaging
- Protect your personal data such as sensitive documents and photographs
- Protect all your online devices with one service (tablets and smart phones included)



Toshiba recommends **McAfee® LiveSafe®** to enjoy your online activities safely and securely!

Activate now!

Before using the Internet, activate your complimentary 30-day subscription of McAfee LiveSafe during the very first time you start up your PC or by clicking the desktop icon.

Check out further tips for your safe mobile computing experience at www.toshiba.eu/security-center

Note: An internet connection is required to activate the 30-day subscription and to receive automatic updates.

EVER THOUGHT ABOUT ENHANCING YOUR NOTEBOOK?

To complement the generous standard specification, Toshiba offers a carefully crafted range of options and services for your notebook.

- Carry Cases

Mice

Hard Drives

Services

Universal Docking - dynadock
- Dedicated Docking - Port Replicator

Battery

AC Adapter

Audio Systems - Sound Bar


Digital Camcorders - Camileo

Buy directly from Toshiba: www.toshiba.eu/accessories

2 Open the display

The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing. While holding down the palm rest with one hand so that the main body of the computer is not raised, slowly lift the display panel - this will allow the angle of the display panel to be adjusted to provide optimum clarity.

Use reasonable care when opening and closing the display panel. Opening it vigorously or slamming it shut could damage the computer.



Get the right service for your product


For complete peace of mind, Toshiba offers a large service portfolio to protect your valuable data, cover your product from accidental damages, repair your notebook when abroad, and much more.

Why purchase Toshiba Services?

- High quality support
- Global coverage
- Friendly prices

Find out more on your Toshiba Store www.toshiba-store.eu/services

SERVICE SOLUTIONS



The new Office is now more powerful than ever



- Smarter Office applications
- Optimized for touch
- Cloud-connected

Buy Office today!

Simply double-click the **Microsoft Office** icon** on the **Desktop** or Click the **Microsoft Office** tile on the **Start** screen

** Disappears once it is double-clicked

TOSHIBA Support

If you require any additional help using your computer or if you are having problems operating the computer, you may need to contact TOSHIBA for additional technical assistance.

Before you call

Some problems you experience may be related to software or the operating system, it is important to investigate other sources of assistance first. Before contacting TOSHIBA, try the following:

- Review troubleshooting sections in the documentation for software and peripheral devices.
- If a problem occurs when you are running software applications, consult the software documentation for troubleshooting suggestions. Call the software company's technical support for assistance.
- Consult the dealer you purchased your computer and/or software from. They are your best sources for current information and support.

Where to write

If you are still unable to solve the problem and suspect that it is hardware related, write to TOSHIBA at the location listed in the accompanying warranty booklet or visit pc-support.toshiba.eu on the Internet.