


Ghid pentru înregistrarea unei camere video la hub

Указание за регистриране на камера към хъба

1

Apăsati și mențineți apăsat [B CAMERA] de la hub până când LED-ul luminează intermitent, cu frecvență redusă, în culoarea verde.

Натиснете и задръжте [B CAMERA] на хъба, докато LED индикаторът започне да мига бавно в зелено.



2

Apăsati și mențineți apăsat [B] din partea din spate a camerei video până când LED-ul luminează intermitent, cu frecvență redusă, în culoarea verde.

Натиснете и задръжте [B] на гърба на камерата, докато LED индикаторът започне да мига бавно в зелено.

Camera video exterior

Камера за употреба на открито



Camera video interior

Камера за употреба на закрито



3

Așteptați ca hubul să emită un semnal sonor prelungit.

Изчакайте хъбът да възпроизведе един продължителен звуков сигнал.



PNQW4623ZA CC0216WK0


Ghid pentru înregistrarea unui senzor sau a unei prize inteligente la hub

Указание за регистриране на датчик или умнен контакт към хъба

1

Apăsati și mențineți apăsat **[•••]C OTHER DEVICE** de la hub până când LED-ul luminează intermitent, cu frecvență redusă, în culoarea verde.

Натиснете и задръжте **[•••]C OTHER DEVICE** на хъба, докато LED индикаторът започне да мига бавно в зелено.




2

Apăsati și mențineți apăsat **[•••]C** până când LED-ul luminează intermitent, cu frecvență redusă, în culoarea verde.

Натиснете и задръжте **[•••]C**, докато LED индикаторът започне да мига бавно в зелено.

Senzor fereastră/ușă

Датчик за прозорец/врата




Senzor fereastră/ușă:
Butonul se află sub capac.

Датчик за прозорец/врата:
Бутонът е под капака.

Senzor de mișcare
Датчик за движение

Priză inteligentă*
Умен контакт*



3

Așteptați ca hubul să emită un semnal sonor prelungit.

Изчакайте хъбът да възпроизведе един продължителен звуков сигнал.



*1 Disponibilitatea prizei inteligente variază în funcție de regiune. Contactați distribuitorul Panasonic pentru mai multe informații. Aspectul prizei inteligente variază în funcție de regiune. Modelul prezentat este KX-HNA101FX.

*1 Достъпността на умния контакт варира в зависимост от региона. Свържете се с местния дилър на Panasonic за повече информация. Външният вид на умния контакт варира в зависимост от региона. Показаният модел е KX-HNA101FX.