

Dell Vostro 15 3580

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

НАСТРОЙКА НА КОМПЮТЪРА

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.
2. Завършете конфигурирането на Windows.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Свържете се към мрежа за Windows ъпдейти.
Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps



Dell Product Registration – Регистрация на компютъра.



Dell Help & Support – Помощ и поддръжка.



SupportAssist – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Възобновяване на гаранцията с клик върху датата на изтичане.



Dell Update -Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB медия за възстановяване

Внимание: При този процес се извършва форматиране на твърдия диск и се премахват всички данни от компютъра. Архивирайте данните си преди да започнете това действие.


Забележка: Преди преинсталация на Windows, уверете се, че компютърът има над 2GB памет и 32GB място за съхранение.

Забележка: Процесът може да отнеме до час време за изпълнение и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. Рестартирайте компютъра.
3. Натиснете F12 след като логото на Dell се покаже на екрана, за да влезете в менюто за стартиране. Появява се съобщение **Preparing one-time boot menu**.
4. След зареждане на менюто изберете USB устройството за възстановяване под **UEFI BOOT**. Системата се рестартира и се показва екран **Choose the keyboard layout**.
5. Изберете подредба на клавиатурата.
6. Кликнете върху **Troubleshoot** в екрана **Choose an option**.
7. Кликнете върху **Recover from a drive**.
8. Изберете една от следните опции:
 - **Just remove my files** за бързо форматиране.
 - **Fully clean the drive** за пълно форматиране.
9. Кликнете върху **Recover**, за да стартирате процеса по възстановяване. Това може да отнеме до един час време и компютърът ви ще се рестартира по време на процеса.


ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ДИСПЛЕЙ



1. Камера
2. Индикатор за състоянието на камерата
Свети, когато камерата работи.
3. Микрофон
4. Дисплей

ОТЛЯВО




1. Порт за захранване
За свързване на захранващия адаптер за компютъра и зареждане на батерията.
2. Статус индикатор
3. HDMI порт
За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.
4. Мрежов порт
За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.

5. USB 3.1 Gen1 порт (2 бр.)

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps.

6. Порт за слушалки

ОТДЯСНО



1. Слот за micro SD карта
2. USB 2.0 порт
За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на трансфер на данни до 480 Mbps.
3. VGA порт
За свързване на външен монитор.
4. Оптично устройство
5. Слот за кабел против кражба (тип Noble)

ОТГОРЕ



1. Бутон за включване с опция пръстов отпечатък

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.


Забележка: Преди да използвате пръстовия отпечатък, конфигурирайте го в Windows, за да разпознава пръста ви като парола и да осигурява достъп.

2. Клавиатура

3. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана.
Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

ОТДОЛУ



1. Високоговорители
2. Капак на основата
3. Етикет със сервисна информация
Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.
4. Вентилационен отвор

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пуска се предишната песен.
Fn + F5	Пускане/пауза.
Fn + F6	Пуска се следващата песен.
Fn + F8	Превключване между екрана на ноутбука и външен дисплей.
Fn + F9	Търсене.
Fn + F11	Намаляване на яркостта на екрана.
Fn + F12	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжичния модул.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.

СВАЛЯНЕ НА ДРАЙВЕРИ ЗА КОМПЮТЪРА

1. Включете компютъра.
2. Отидете на **Dell.com/support**.
3. Кликнете върху **Product Support**, въведете сервисния етикет на компютъра и кликнете върху **Submit**. Ако нямате сервисния етикет, намерете ръчно модела на компютъра.
4. Кликнете върху **Drivers and Downloads**.
5. Изберете операционната система.
6. Превъртете надолу страницата и изберете драйвера за инсталиране.
7. Кликнете върху **Download File**.
8. След като файла се свали, отидете в директорията, в която е свален.
9. Кликнете два пъти върху иконата на драйвера и следвайте инструкциите на екрана.

РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение. Подробна регулаторна информация за продукта може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp>.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.