


CLOUD КАМЕРА

mydlink™ Mini HD WiFi Camera DCS-8000LH

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

МРЕЖОВИ ИЗИСКВАНИЯ

- 802.11n/g рутер
- Широкопътна интернет връзка
- iPhone, iPad, Android смартфон или таблет (моля, вижте страницата на магазина за приложения, за да проверите дали устройството ви е съвместимо)

ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА

НАСТРОЙКА НА КАМЕРАТА С MYDLINK LITE

Стъпка 1: На мобилното си устройство, изтеглете mydlink Lite, като потърсите mydlink Lite в iTunes App Store, Google Play.

Стъпка 2: Стартирайте приложението mydlink Lite и създайте нов профил или влезте в съществуващия си профил. Когато бъдете помолени да сканирате QR код, използвайте кода на картата за бърза инсталация в пакета или на етикета, прикачен към вашето устройство.

Поздравления, Вашият DCS-8000LH вече е готов за употреба! Не забравяйте да проверявате периодично уеб сайта

mydlink.com за най-новите актуализации на фърмуера, за да поддържате продукта си сигурен и актуализиран с най-новите функции.

Забележка: Ако имате проблеми с регистрирането на тази камера с вашия профил mydlink или ако сте купили отворена кутия или препродаденото устройство, извършете твърдо нулиране (reset), като натиснете и задържите бутона за нулиране на устройството за 10 секунди, докато устройството е включено. Ако връщате устройството на мястото на покупката, моля, изпълнете процедурата за твърд ресет, за да изчистите устройството от каквито и да било лични данни.

mydlink PORTAL

След като регистрирате камерата DCS-8000LH с профил mydlink в мобилното приложение mydlink Lite, ще можете да осъществявате отдалечен достъп до камерата от уеб сайта mydlink.

Стъпка 1:

Отворете Internet Explorer и отидете на www.mydlink.com, след което влезте в mydlink.

Стъпка 2:

Изберете камерата от списъка с устройства и ще се появи Live View на фотоапарата ви.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. **Защо има замъгляване или ярка светлина върху камерата, когато използвам режима за нощно виждане.**

Индикатора за инфрачервено нощно виждане може да се отразява върху повърхност намираща се наблизо или прозорец. Опитайте да смените позицията на камерата.

2. **Какво да направя, ако забравя паролата на камерата?**

Ако забравите паролата за камерата, ще трябва да извършите твърдо рестартиране (RESET) на камерата. Този процес ще промени всички ваши настройки обратно до фабричните настройки по подразбиране. За да нулирате камерата, използвайте напр. кламер, за да натиснете и задържите бутона RESET за поне 10 секунди, докато камерата е включена.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

1. Модел и номер на продукта (например DCS-8000LH)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>

e-mail: bg-dlink@dlink.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg